Informacje o bezpieczeństwie

Lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa zszywaczy ogrodniczych:

Uważaj na ostrze: jest bardzo ostre i może łatwo przeciąć palce. Podczas wymiany lub czyszczenia zawsze trzymaj ręce z dala od ostrza.

Miejsce wyrzutu zszywek i taśmy: Nie wkładaj rąk w miejsce, z którego wychodzą zszywki i taśma podczas naciskania uchwytu – zszywki wyrzucane są pod dużym ciśnieniem.

Zablokowane zszywki: Nigdy nie próbuj usuwać zablokowanych zszywek palcami. W tym celu używaj drutu stalowego lub śrubokręta, zgodnie z instrukcją.

Prawidłowy montaż: Upewnij się, że ostrze i wszystkie elementy urządzenia są prawidłowo zamontowane. Nieprawidłowe zamocowanie może prowadzić do urazów lub uszkodzenia urządzenia.

Nie kieruj narzędzia na ludzi: Zawsze kieruj zszywki i taśmę w stronę obiektu, który ma być związany. Nigdy nie celuj w siebie ani w inne osoby.

Stan techniczny urządzenia: Nie używaj zszywacza, jeśli jest uszkodzony lub zużyty. Zużyte elementy, luźne sprężyny lub pęknięte ostrze zwiększają ryzyko wypadku.

Przechowywanie: Przechowuj zszywacz w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieprzeszkolonych.