



PL

Informacje o produkcie

Podkładki kominkowe malowana proszkowo wykonana jest z wysokiej jakości stali niskowęglowej walcowanej na zimno. Przeznaczona do ochrony podłogi przed iskrami, żarem oraz zabrudzeniami powstającymi podczas użytkowania kominka lub pieca.

Instrukcja montażu

1. Umieścić podkładkę na stabilnej, równej i czystej powierzchni przed kominkiem lub pod piecem.
2. Upewnij się, że podkładka przylega całą powierzchnią do podłogi i nie przesuwa się podczas użytkowania.
3. Sprawdź, czy podkładka zapewnia odpowiedni obszar ochronny przed kominkiem lub piecem.

Czyszczenie i konserwacja

Podkładkę należy czyścić miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Nie należy stosować agresywnych środków chemicznych ani ostrych narzędzi, które mogą uszkodzić powierzchnię produktu.

Ważne! Zachowaj środki ostrożności podczas użytkowania produktu.

Podczas pracy kominka lub pieca powierzchnia podkładki szybko się nagrzewa. Unikaj bezpośredniego kontaktu z gorącym elementem. Produkt przeznaczony jest wyłącznie jako osłona podłogi przed kominkiem lub piecem. Nie używaj go jako podstawy do innych urządzeń ani do bezpośredniego spalania materiałów na jego powierzchni. Podkładka powinna być używana na stabilnej i równej powierzchni. Nie umieszczaj jej w miejscach narażonych na przesuwanie się lub utratę stabilności. Nie zaleca się ustawiania na podkładce pieców lub kominków z nóżkami (np. typu „koza”). Punktowy nacisk nóżek może powodować miejscowe wgniecenia lub trwałe odkształcenie podkładki, które nie stanowią podstawy do reklamacji. Zaleca się stosowanie pieców lub kominków z pełną podstawą, zapewniającą równomierne rozłożenie ciężaru na powierzchni podkładki. Podczas przenoszenia zachowaj ostrożność – krawędzie produktu są wykończone, jednak nadal mogą być twarde. Jeśli w domu znajdują się małe dzieci, należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu nagrzanej powierzchni. Podkładka pod kominek jest produktem wykonanym z metalu, dlatego podczas transportu i użytkowania należy obchodzić się z nią ostrożnie. Upuszczenie, uderzenie lub niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie powierzchni lub odkształcenie produktu. W przypadku poważnego uszkodzenia produktu (np. znacznego odkształcenia powierzchni lub pęknięcia) należy natychmiast zaprzestać jego użytkowania.