

Instrukcje bezpieczeństwa

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem maszyny należy uważnie przeczytać instrukcje. Instrukcje należy zachować do wglądu w przyszłości.

Instrukcje bezpieczeństwa wyróżnione tym symbolem muszą być przestrzegane w celu uniknięcia obrażeń oraz powstania szkód materiałowych.

• Instrukcja zawiera 3 części. Część 1.3 Instrukcje bezpieczeństwa. Część 2.3 User Guide dla danej serii. Część 3.3 Technical Data and declaration dla danej serii.

Ostrzeżenia ⚠ To urządzenie jest przeznaczone do użytku ze środkami czyszczącymi oferowanymi lub zalecanymi przez producenta. Korzystanie z innych środków czyszczących może niekorzystnie wpłynąć na bezpieczną pracę urządzenia. ⚠ Strumień pod wysokim ciśnieniem używany w nieprawidłowy sposób może być niebezpieczny. Nie wolno kierować strumieniem wody na osoby, urządzenie elektryczne pod napięciem ani na samą maszynę. ⚠ Nie używać maszyny w pobliżu osób, które nie noszą odzieży ochronnej. ⚠ Nie należy kierować strumieniem na siebie lub inne osoby w celu wyszczyszczenia odzieży lub obuwia. ⚠ Ryzyko wybuchu – nie należy rozpylać cieczy łatwopalnych. ⚠ Dostęp do osób nieprzeznaczonych nie powinien być używany do wysokości. ⚠ Wezwe wyszczyszczeniowe, mocowania i złączki stanowią istotne elementy decydujące o bezpiecznej pracy maszyny. Używać tylko wezw, mocowań i złączek zalecanych przez Nilfisk. ⚠ Aby zagwarantować bezpieczną pracę urządzenia, należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne zalecane przez Nilfisk. ⚠ Woda, która przepłynęła przez izolator przepływu zwrotnego jest uznawana za niebezpieczną dla zdrowia. ⚠ Nie używać maszyny z uszkodzonym przewodem zasilającym lub uszkodzonymi elementami, takimi jak zabezpieczenia, wezw wyszczyszczeniowe, pociąg natywny. ⚠ Nieodpowiedni przedłużacz może być niebezpieczny. Przedłużacze muszą być przystosowane do użytku zewnętrznego. Połączenie musi być przez cały czas suche i nie może być napełnione. Zaleca się używanie przedłużaczy nawijanych na bębnie, który utrzymuje gniazda na poziomie co najmniej 60 mm nad podłożem. ⚠ Maszynę należy wyłączyć odłączając od zasilania przed pozostawieniem jej bez nadzoru, po zakończeniu pracy, podczas przełączania na inną funkcję oraz na czas naprawy i konserwacji. ⚠ Podczas używania myjek wysokociśnieniowych mogą powstawać aerozole. Wydechne aerozole mogą być niebezpieczne dla zdrowia. W celu ochrony przed aerozolami konieczne może być stosowanie maski oddychowej klasy FFP2 lub równoważnej, w zależności od otoczenia.

Przeznaczenie urządzenia oraz warunki odpowiedzialności Serie C, D, E, P i Core-H są przeznaczone wyłącznie do zastosowań domowych i użytku w położeniu pionowym. Wszelkie inne zastosowania stanowią nieprawidłowe użytkowanie. • Myjka wyszczyszczeniowa działa z różnymi ciśnieniami i środkami czyszczącymi, w zależności od rodzaju czyszczenia i oczekiwanego wyniku. Zawsze przestrzegać instrukcji stosowania, postępowania w nagłych wypadkach i użycia środków czyszczących. • Nie używać maszyny przy temperaturach poniżej 0°C. Nigdy nie uruchamiać maszyny z zainstalowaną, nigdy nie używając wewnątrz pomieszczeń ani nie przykrywać podczas używania. Jest to uznawane za nieprawidłowe użytkowanie. Stosowanie nieprawidłowego ciśnienia, środka czyszczącego lub wykorzystywanie do niewłaściwych zastosowań może spowodować uszkodzenie maszyny, powierzchni, materiałów lub innych urządzeń. Jest to uznawane za nieprawidłowe użytkowanie. Firma Nilfisk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzenia w sposób nieprawidłowy. Więcej informacji na temat obsługi, postępowania w nagłych wypadkach i użycia można znaleźć na naszej stronie internetowej www.get-started.nilfisk.com.

[get-started.nilfisk.com](http://www.get-started.nilfisk.com)

Zabezpieczenia i ich działanie Maszyna zatrzymuje się automatycznie po zwolnieniu spustu. Ponowne wciśnięcie spustu powoduje ponowne uruchomienie maszyny. Uchwyt natywny jest wyposażony w blokadę. Jeżeli blokada zadziałała, z uchwytu rozpylającego nie można korzystać. Maszyna jest wyposażona w automatyczne, samo-resetujące się zabezpieczenie termiczne. Zabezpieczenie termiczne odnawia zasilanie maszyny w przypadku przegrzania. W takim przypadku należy poczekać na schłodzenie maszyny. Zintegrowany hydrauliczny zawór bezpieczeństwa chroni układ przed zbyt wysokim ciśnieniem.

Środki ostrożności Podłączenie elektryczne powinien wykonać wykwalifikowany elektryk, zgodnie z normą IEC 60394-1. Zalecany wyposażenie obwodu zasilania elektrycznego w wyłącznik różnicowoprądowy, który odetnie zasilanie, kiedy prąd upływy do uziemienia przekroczy 30 mA przez 30 ms lub w urządzenie kontrolujące obwód uziemienia. • Używać rozrusznika silnika bezpieczników zalecanych o charakterystykach C lub D wg normy IECEN 60888-1 / IEC 947-2 lub wg innych odpowiednich norm poza normą IEC. • Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowanego dystrybutora Nilfisk lub osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje w celu wyeliminowania potencjalnego zagrożenia. • W maszynach przeznaczonych do dwóch napięć i częstotliwości zasilania nie są konieczne żadne regulacje. • Dostęp do wnętrza maszyny jest zabroniony. • Operator oraz osoby znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie czyszczonego miejsca powinny podjąć odpowiednie środki w celu uniknięcia uderzenia odpadami rozrzuconymi podczas pracy. • Podczas pracy zawsze zakładać odzież ochronną, maskę oddychową, ochronę słuchu, okulary ochronne i odzież ochronną. • Wysokie ciśnienie wytwarzane przez maszynę stanowi szczególne zagrożenie. Lanę rozpylającą należy mocno trzymać obydwojema rękami. Podczas pracy maszyny na lanę rozpylającą działa siła odrzutu oraz nagłe zmiany momentu dynamicznego. • Rzeczywista wartość siły odrzutu – patrz CZESC 3.3. • Podczas transportu: Umieścić maszynę poziomo na twardym podłożu i zabezpieczyć pasami.

Na terenie UE Myjki wysokociśnieniowe nie mogą być obsługiwane ani konserwowane przez dzieci. Maszyna może być obsługiwana przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych ani przez osoby bez doświadczenia lub wiedzy, jeżeli znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinformowane o do bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Część 2.3 zawiera ogólny opis maszyny i sposobu obsługi wraz z ilustracjami, przedstawiający przygotowanie, obsługę, podłączanie wody, przechowywanie i konserwację wykonywaną przez użytkownika.

Rozpakowanie i przygotowanie do użycia Postępować zgodnie z instrukcjami z punktu A.

Podłączanie do wodociągu ⚠ Myjki wysokociśnieniowe nie powinny być podłączone do wodociągów wody pitnej. Przed podłączeniem maszyny do wodociągu wody pitnej należy sprawdzić przepisy obowiązujące w danym kraju i w razie potrzeby zastosować zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym. • Użyć wezw ogrodowego 1/2", o długości 10–25 m. • Postępować zgodnie z ilustracjami z punktu B.

Podłączanie do innych źródeł wody Maszynę można podłączyć np. do zbiorników z wodą deszczową, rzek, jezior, systemów itp. i używać jej w trybie ssania. Postępować zgodnie z ilustracjami z punktu C.

Łączenie uchwytu rozpylającego z maszyną Serie C-PG, D-PG i Core-H. Po włożeniu akumulatora, czas na połączenie uchwytu rozpylającego z maszyną wynosi 2 min. Podczas wyszczyszczenia maszyny miga pomarańczowa lampka. Po nawiązaniu połączenia lampka gasnie. W przypadku niepowodzenia połączenia, postępować zgodnie z ilustracjami. Regulacja mocy wskazywana jest za pomocą zielonej lampki.

Pozostawianie maszyny bez nadzoru na ponad 5 min. ⚠ Patrz lista ostrzeżeń. Postępować zgodnie z ilustracjami z punktu E.

Poużyty przechowywanie Poużyty zawsze należy. Wyłączyć maszynę. Aby uniknąć uszkodzenia z powodu zamrożenia, opróżnić maszynę i akcesoria z wody. Wyjąć wyciąg z gniazda. Odłączyć węz dopływu wody. Zwinąć kabel zasilający i węz wyszczyszczeniowy, aby zapobiec uszkodzeniom kabla, wezw wyszczyszczeniowego i końcówek. Miejsce przechowywania maszyny musi być chronione przed mrozem. • Postępować zgodnie z ilustracjami z punktu F.

Konserwacja, sprawdzanie i naprawy Konserwację maszyny zawsze należy wykonywać przed uruchomieniem po dłuższym okresie przechowywania. ⚠ Przed użyciem zawsze sprawdzać, czy maszyna i jej osprzęt nie są uszkodzone. W przypadku uszkodzenia postępować zgodnie z listą ostrzeżeń. • Nie należy się podejmować prac konserwacyjnych wykraczających poza zakres podany w tej instrukcji. Jeżeli maszyna nie daje się uruchomić, wyłącza się, pojawiają się drgania, wahań ciśnienia, hałasy silnika, przepały się bezpiecznik lub woda nie wypływa, należy skorzystać z tabeli rozwiązywania problemów na naszej stronie internetowej www.get-started.nilfisk.com. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane w autoryzowanych warsztatach Nilfisk i przy użyciu oryginalnych części zamiennych Nilfisk. • Konserwacja wykonywana przez użytkownika zgodnie z ilustracjami z punktu G.

Prawidłowa utylizacja produktu Symbol ten oznacza, że w UE produkt nie należy usuwać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, należy je poddać recyklingowi ośm wspierania zrównoważonego ponownego wykorzystywania zasobów materiałowych. Aby zwrócić używane urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą, od którego zakupiono urządzenie. Sprzedawca może odebrać urządzenie w celu przekazania go recyklingowi bezpiecznego dla środowiska.