

Głowica termostatyczna

Comfort Plus

Wprowadzenie

Głowica termostatyczna jest zaprojektowana zgodnie z normą PN-EN-215-1 aby kontrolować ilość ciepła w pomieszczeniu i uzyskać równowagę pomiędzy ciepłem wewnątrz a zapotrzebowaniem na ciepło. Głowica termostatyczna może automatycznie dostosować temperaturę pomieszczenia do potrzeb.

Dane techniczne

Maksymalna temperatura pracy	110°C
Maksymalna temperatura pomieszczenia	50°C
Zakres temperatur	6-28°C
Histeresa temperaturowa	1.0 K
Maksymalne ciśnienie robocze	10 Bar
Maksymalna różnica ciśnień	1 Bar
Standardowe ciśnienie	1,6 Bar
Gwint przyłączeniowy głowicy	M30x1.5

Nastawy temperatur

Pokój dziecięcy	Poz.2-3
Kuchnia	Poz.2-3
Sypialnia	Poz.2
Biuro	Poz.1-2
Pokój dzienny	Poz.3-4
Łazienka	Poz.3-4
Nastawa przeciwwzamrozeniowa	Poz. *

Skala temperatur

Temperatura pomieszczenia°C:	6	12	16	20	24	28
Skala:	*	1	2	3	4	5

Instrukcja montażu głowicy termostatycznej

- Odkręć pokrętko
- Zwolnij zabezpieczenie głowicy
- Ustawić głowicę w pozycji "5", następnie przykręcić głowicę do zaworu.

