



# Karta produktu Instrukcja użytkowania

zeskanuj i pobierz instrukcję



[www.konsmetal.pl/pl/do-pobrania.html](http://www.konsmetal.pl/pl/do-pobrania.html)

## Koliber 2.0 13 K/E

Typ T

**Dział Serwisu KONS METAL**

telefon: **89 6253799**

(pn-pt 8-16)

mail: [serwis@konsmetal.pl](mailto:serwis@konsmetal.pl)

## Spis treści

|   |    |
|---|----|
| Ważne – przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania sejfu .....                     | 3  |
| Zastosowanie .....  | 4  |
| Opis produktu .....   | 5  |
| Wyposażenie podstawowe .....  | 5  |
| Wyposażenie dodatkowe .....   | 5  |
| Rodzaje zamków .....  | 6  |
| Standardowe kolory .....  | 6  |
| Dane techniczne .....   | 6  |
| Obsługa sejfu – otwieranie .....  | 7  |
| Obsługa sejfu – zamykanie .....   | 7  |
| Obsługa zamka elektronicznego. Zmiana kodu fabrycznego i kolejne zmiany kodu .... | 7  |
| Obsługa zamka elektronicznego. Wymiana baterii w zamku elektronicznym.....        | 8  |
| Eksploatacja.....   | 9  |
| Konserwacja .....   | 10 |
| Regulacja zawiasów.....   | 10 |
| Dane kontaktowe Serwisu KONSMETAL .....   | 11 |
| WARUNKI GWARANCJI.....  | 12 |



### **Ważne – przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania sejf**

Proszę uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i stosować się do jej zapisów.

- **Ze względów bezpieczeństwa sejf powinien zostać przymocowany do podłoża lub ściany.**
- Jeśli urządzenie wyposażone jest w zamek elektroniczny, **ZAWSZE** pamiętaj o zmianie kodu fabrycznego na własny, nieznaną osobom postronnym, **PRZED** rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Pozostawienie kodu fabrycznego stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa zdeponowanych w nim wartości.
- Zmiana kodu oraz test nowego kodu w zamku elektronicznym **MUSI** być wykonywana na otwartych drzwiach sejf. Zmieniając kod na zamkniętych drzwiach narażasz się na konieczność ich awaryjnego serwisowego otwarcia, jest to usługa odpłatna.
- Jeśli sejf jest wyposażony w klamkę lub pokrętło do poruszania rygli, otwarcie lub domknięcie drzwi należy wykonywać **WYŁĄCZNIE** trzymając za klamkę lub pokrętło do poruszania rygli. Otwieranie lub zamykanie drzwi sejf poprzez ciągnięcie za klucz lub klawiaturę zamka elektronicznego może skutkować uszkodzeniem wyrobu niepodlegającym gwarancji.
- Przed zamknięciem drzwi sejf **KONIECZNIE SPRAWDŹ**, czy rygle są maksymalnie schowane. Wysunięte rygle podczas zamykania drzwi sejf mogą uszkodzić powłokę lakierniczą w miejscu uderzenia rygli o krawędź otworu drzwiowego. Aby schować rygle, skorzystaj z klamki lub zamka, próby bezpośredniego nacisku na rygle mogą spowodować zablokowanie się mechanizmu. Takie uszkodzenia nie są traktowane jako podstawa do naprawy gwarancyjnej.

### Zastosowanie

Produkty Koliber 2.0 13 to niewielkie, nowoczesne, nie tylko pod względem technologii, ale także designu, wysokiej jakości sejfy. Doskonale sprawdzą się we wnętrzach prywatnych, jak i biurach czy sklepach. Najczęściej wykorzystywane są do przechowywania nośników danych, pieniędzy, biżuterii. Sejfy z rodziny Koliber 2.0 13 cechuje zoptymalizowany i dopasowany do potrzeb domowych i biurowych rozmiar oraz wysoka jakość.

### Opis produktu

- Korpus sejfów Koliber 2.0 13 wykonany jest z wysokiej jakości blachy o podwyższonej odporności na sforsowanie. Posiada wzmocnioną ramę antywłamaniową.
- Najwyższe standardy bezpieczeństwa gwarantują również:
  - ściany z blachy stalowej o grubości 2 mm;
  - drzwi z blachy stalowej o grubości 3 mm;
  - solidne ruchome rygle o średnicy 20 mm;
- W obrysie drzwi znajdują się progi utrudniające dostęp do rygli, a także chroniące przed wepchnięciem drzwi sejfów do środka podczas próby sforsowania;
- Ryglowanie drzwi odbywa się za pomocą rygli ruchomych;
- Drzwi z zawiasowaniem wewnętrznym;
- Kolor podstawowy sejfów: antracyt RAL 7016. Powłoka lakiernicza malowana proszkowo w delikatnej strukturze. Produkty z tej linii wyposażone są w zamek kluczowy klasy A lub elektroniczny.
- Gwarancja 24 miesiące.

### Wyposażenie podstawowe

- Atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma kluczami lub zamek elektroniczny z dwoma kluczami awaryjnymi w zestawie;  
Uwaga! Nigdy nie przechowuj kluczy zapasowych lub awaryjnych w sejfie.
- Skrócona instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu wraz z kartą gwarancyjną.

### Wyposażenie dodatkowe

- Kotwy montażowe – dobierz odpowiednie kotwy do podłoża.

## Rodzaje zamków



kluczowy



elektroniczny

## Standardowe kolory



Antracyt RAL 7016;

## Dane techniczne

| Model          | Wymiary zewnętrzne [mm] |       |       | Wymiary wewnętrzne [mm] |       |      | Pojemność [l] |
|----------------|-------------------------|-------|-------|-------------------------|-------|------|---------------|
|                | W                       | S     | G     | W                       | S     | G    |               |
| Koliber 2.0 13 | 133,6                   | 229,2 | 124,2 | 129,6                   | 225,2 | 73,7 | 2,2           |

| Model          | Prześwit drzwi [mm] |       |           |
|----------------|---------------------|-------|-----------|
|                | W                   | S     | Przekątna |
| Koliber 2.0 13 | 89,6                | 155,2 | 179,2     |

### Obsługa sejfu – otwieranie

➤ **Otwieranie sejfu wyposażonego w zamek kluczowy:**

1. Włóż klucz do otworu zamka.
2. Obróć klucz o kąt pow. 90° (pow. 1/4 obrotu) w prawą stronę, napotkany opór świadczy o otwarciu zamka. Klucz musi pozostać w zamku (konstrukcja zamka kluczowego uniemożliwia wyjęcie klucza w pozycji otwartej zamka).
3. Po pociągnięciu drzwi do siebie następuje otwarcie wyrobu.

➤ **Otwieranie sejfu wyposażonego w zamek elektroniczny:**

1. Wprowadź kod otwarcia sejfu na klawiaturze zgodnie z instrukcją użytkownika zamka.
2. Przekręć klamkę o kąt ok. 90° w prawą stronę, napotkany opór świadczy o odryglowaniu drzwi.
3. Pociągnij za klamkę. Po pociągnięciu drzwi do siebie następuje otwarcie wyrobu.

UWAGA! Jeżeli wprowadzony kod jest nieprawidłowy, zaświeci się dioda alarmująca, sejf nie otworzy się. Po trzecim nieudanym wprowadzeniu kodu zamek zablokuje się na 20 sekund. Po trzech kolejnych nieudanych wprowadzeniach kodu z rzędu zamek zablokuje się na 5 minut.

### Obsługa sejfu – zamykanie

➤ **Zamykanie sejfu wyposażonego w zamek kluczowy:**

1. Zamknij drzwi dociskając je do korpusu (rygle drzwi muszą być schowane).
2. Obróć klucz o kąt pow. 90° (1/4 obrotu) w lewą stronę, napotkany opór świadczy o zamknięciu sejfu.
3. Wyjmij klucz.

➤ **Zamykanie sejfu wyposażonego w zamek elektroniczny:**

1. Zamknij drzwi dociskając je do korpusu (rygle drzwi muszą być schowane).
2. Przekręć klamkę o kąt ok. 90° w lewą stronę, napotkany opór świadczy o zaryglowaniu drzwi.

### Obsługa zamka elektronicznego. Zmiana kodu fabrycznego i kolejne zmiany kodu

Zamek uruchamiany jest przy pomocy kodu od 3 do 8 znaków. Kod fabryczny to **159\***.

Aby zmienić kod fabryczny:

1. Naciśnij przycisk **resetowania**, który znajduje się za pokrywą baterii (zobacz Rysunek 1 w Instrukcji zamka). Usłyszysz sygnał dźwiękowy.
2. Wprowadź nowy kod zawierający od 3 do 8 znaków i potwierdź przyciskiem **#**. Zapali się dioda kontrolna informująca o zmianie kodu.
3. Jeżeli chcesz zmienić kod ponownie, postępuj analogicznie.

**Uwaga:**

Wymiana baterii nie wymaga zerwania plomb gwarancyjnych.

Aby wymienić baterię:

1. Zdejmij pokrywę klucza awaryjnego (patrz Rysunek 1) i włóż klucz awaryjny.
2. Delikatnie przekręć klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (w lewo) o ok. 30 stopni i przytrzymaj.
3. Obróć klamkę drzwi zgodnie z ruchem wskazówek zegara i otwórz drzwi.
4. Wyjmij stare i włóż 4 nowe baterie AA. Zaleca się użycie baterii alkalicznych.
5. Zamknij pokrywę zamka.

**Ważne:** Należy upewnić się, że końce baterii o dodatniej i ujemnej polaryzacji zostały dopasowane poprawnie, zgodnie z oznaczeniami w pojemniku na baterię. Jeśli bateria została zainstalowana nieprawidłowo, uruchomienie zamka nie będzie możliwe.

Baterii nie należy otwierać, przebijać, ładować, instalować odwrotnie ani wystawiać na działanie ognia, wysokich temperatur lub wody. Zaleca się stosować wyłącznie baterie alkaliczne znanych marek.

Zobacz też: Instrukcja obsługi zamka.



### **Eksplatacja**

- Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale przy wilgotności względnej w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5°C do +40°C.
- Zamykając lub otwierając wyrób, należy zwracać uwagę na położenie drzwi. Niewłaściwie eksploatowane mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała np.: palców, gdy zostaną między drzwiami a korpusem.
- Należy zwracać uwagę na położenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzględnie muszą być schowane, w przeciwnym wypadku można trwale uszkodzić mechanizmy.
- Zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.
- Tylko autoryzowany serwis lub użytkownik posiadający pisemne zezwolenie serwisu może montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji.
- W razie konieczności wymiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka. Nie należy dorabiać kluczy na własną rękę.
- Należy zwrócić uwagę na posadowienie sejfu w taki sposób, aby drzwi nie uderzały bezpośrednio o przeszkody.
- Mechanizmy ryglujące oraz zamki powinny pracować płynnie i bez zacięć, gdy zaistnieje jakiegokolwiek zastrzeżenie co do pracy wymienionych podzespołów, należy ten fakt zgłosić do serwisu KONSMETAL.
- Gdy zaistnieją jakiegokolwiek zastrzeżenia co do dostarczonego wyrobu, należy zgłaszać je do serwisu KONSMETAL.
- Nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji.
- Ostrzeżenie. Produkt nieodpowiedni dla dzieci. Do użytku tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

### Konserwacja

#### Drzwi:

Zaleca się przesmarowanie zawiasów w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy lata, smarem do łożysk, wszystkie łączenia mechanizmów należy smarować bezkwasową wazeliną techniczną raz na trzy lata. Uwaga! Nigdy nie smaruj zamka! Może to doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia.

#### Korpus:

Korpus nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podstawową czynnością konserwacyjną jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu należy posłużyć się miękką szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie przetrzeć oczyszczoną powierzchnię na sucho.

### Regulacja zawiasów

W sejfach Koliber 2.0 13 nie zaleca się samodzielnej regulacji zawiasów, gdyż znajdują się one pod pokrywą mechanizmu ryglującego. W razie konieczności regulacji prosimy o kontakt z Serwisem.

### **Dane kontaktowe Serwisu KONSMETAL**

telefon: **89 625-37-99** (poniedziałek – piątek 8:00 -16:00)

mail: **serwis@konsmetal.pl**

Kontaktując się z Serwisem miej przygotowane (jeśli to możliwe) następujące dane:

- model urządzenia
- datę zakupu
- numer seryjny (z tabliczki znamionowej znajdującej się wewnątrz urządzenia)

### WARUNKI GWARANCJI

1. KONSMETAL zwany dalej Gwarantem zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie wyrobu przy użytkowaniu zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Gwarant udziela gwarancji na wyrób w okresie **24 miesięcy** od dnia zakupu, nie dłużej jednak niż **30 miesięcy** od daty produkcji.
3. Podstawą do wnoszenia roszczeń gwarancyjnych jest wypełniona karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu opatrzonym datą.
4. Za ważną uznaje się Kartę Gwarancyjną na której zawarte są wszystkie dane tj. nazwa wyrobu, numer fabryczny, data zakupu, nazwa sprzedawcy.
5. Ujawnione wady i uszkodzenia powstałe w okresie gwarancji Nabywca zgłasza za pośrednictwem placówki sprzedającej.
6. Wady i uszkodzenia wymienione w punkcie 5 będą usuwane bezpłatnie w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji do Działu Serwisu Gwaranta. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.
7. Wyrób o wadze do 30 kg, nie zainstalowany na stałe w miejscu użytkowania, Nabywca dostarcza do naprawy do Działu Serwisu Gwaranta wraz z kartą gwarancyjną.
8. Naprawy gwarancyjne wykonywane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Naprawy gwarancyjne wyrobów znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o wadze powyżej 30 kg lub zainstalowane na stałe, będą wykonywane w miejscu użytkowania. W wypadku, gdy okaże się, że naprawa musi być wykonana w siedzibie Gwaranta, Gwarant odbierze wyrób i dostarczy po naprawie własnym transportem.
9. Naprawy gwarancyjne wyrobów znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od wagi, wykonywane są w siedzibie Gwaranta. Nabywca, jeżeli zainteresowany jest skorzystaniem z gwarancji zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostarczenia i odbioru wyrobu do i z siedziby Gwaranta.
10. Nabywcy przysługuje prawo żądania wymiany wyrobu na nowy lub zwrotu gotówki (po zwrocie wyrobu Sprzedawcy) w wypadku, gdy:
  - a) stwierdzono wadę fabryczną, której nie można usunąć,
  - b) dokonano dwóch istotnych napraw (koszt naprawy przekracza 60% ceny nowego wyrobu) i nadal występują wady uniemożliwiające użytkowanie wyrobu zgodnie z przeznaczeniem.
11. Żądanie wymiany wyrobu, zgodnie z punktem 10 warunków gwarancji Nabywca zgłasza Sprzedawcy na piśmie.
12. Okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy wyrobu.
13. Gwarancją nie są objęte:
  - a) uszkodzenia mechaniczne oraz wywołane nimi usterki powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji,
  - b) uszkodzenia wynikłe wskutek przeróbek, samowolnych napraw, montażu dodatkowego wyposażenia, wycinania otworów, wymiany zamków i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Użytkownika, ingerencji innego serwisu lub osób trzecich,
  - c) uszkodzenia spowodowane bezpośrednio lub pośrednio nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi wyrobu, a także powstałe w wyniku jego nieprawidłowej konserwacji,
  - d) czynności przewidziane w instrukcji obsługi, do wykonywania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. **wymiana baterii, przegląd i konserwacja,**
  - e) uszkodzenia powstałe w wyniku przypadków losowych niezależnych od producenta (np. pożar, włamanie),
  - f) uszkodzenia i wady, w wyniku których została obniżona cena wyrobu,
  - g) uszkodzenia powstałe podczas transportu z winy firmy przewozowej,
  - h) wszelkie widoczne uszkodzenia mechaniczne wykryte po dostarczeniu wyrobu niepotwierdzone protokołem szkody spisany przy dostawie.
14. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej powodują utratę gwarancji.
15. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, Użytkownik pokrywa koszt obsługi serwisu wg cennika firmowego.
16. W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej nie będą wydawane duplikaty.
17. Samowolne zerwanie plomby gwarancyjnej grozi utratą gwarancji.
18. **Serwis Fabryczny świadczy również usługi odpłatnych napraw pogwarancyjnych, które wyceniane są indywidualnie na prośbę Klienta.**

