

- Połączenie zebrowane dobrze jest zabezpieczyć opaską zaciskową w celu zapobiegnięcia jego rozłączenia pod wpływem ciśnienia.
- Uszczelnienie tej złączki stanowi punkt styku z węzłem dodatkowo wzmocniony opaską.
- Złącze kłowe w szybki sposób połączymy przyciskając złączki do siebie i obracając w taki sposób, by ich kły szczepiły się tworząc silne połączenie.
- Uszczelnieniem tych złązek są wbudowane uszczelki, które podczas łączenia elementów zapierają się o siebie zapobiegając wyciekom.
- Produkt należy przechowywać w suchym miejscu.

- **UWAGA !**

Zakaz stosowania narzędzi przeznaczonych do montażu rur stalowych takich jak klucze do rur typu **S**, lub tzw. klucze żabki.

- **UTYLIZACJA**

Uszkodzony lub zużyty produkt należy umieścić w żółtym pojemniku na plastik i metal. W ten sposób, materiały użyte do produkcji będą mogły być poddane recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu.

- **INFORMACJE OGÓLNE**

- Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie produktu, jego zastosowania do innych celów lub w innych warunkach niż opisane w niniejszym dokumencie.
- Gwarancją objęta jest tylko jakość dostarczonego wyrobu.
- Prawidłowe, a co za tym idzie skuteczne stosowanie produktu nie podlega naszej kontroli.
- Ani producent ani jego upoważniony przedstawiciel nie może ponosić odpowiedzialności za straty poniesione wskutek nieprawidłowego użycia lub przechowywania produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć porady producenta.

P.P.H.U. „**SOL-ARM**”
Barbara Solarek
 ul. Puławska 467, 02-844 Warszawa
 NIP: 521 133-64-55 Regon: 142169884
 tel. 602 439 105
 tel./fax: 022 643 75 26