

1. Zasady bezpieczeństwa i konserwacji

1. Regulator przeznaczony jest do sterowania elektrycznymi podgrzewaczami ręczników używanymi do suszenia odzieży wypranej w wodzie oraz ogrzewania pomieszczeń. Wszelkie inne zastosowania są zabronione.
2. Nie odcinać przewodu zasilającego w celu zatrzymania regulacji.
3. Nie używać regulatora z elementami grzejnymi, jeśli nie ma urządzenia zabezpieczającego.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, urządzenie należy wymienić.
5. Napięcie znamionowe regulatora musi być takie samo jak napięcie w sieci (230V AC $\pm 10\%$).
6. Gniazdo (tylko dla urządzeń z wtyczką) i zasilanie elektryczne muszą być odpowiednie do obsługi wymaganej mocy.
7. Gniazdo musi być kompatybilne z wtyczką regulatora (tylko w przypadku urządzeń z wtyczką).
8. Należy sprawdzić, czy system zasilania elektrycznego jest wyposażony w różnicowy wielobiegunowy wyłącznik bezpieczeństwa podłączony bezpośrednio do gniazda lub skrzynki przyłączeniowej.
9. Urządzenia klasy I (żółto-zielony przewód lub uziemiona wtyczka) muszą być podłączone wyłącznie do gniazd lub skrzynek przyłączeniowych z uziemionymi stykami zgodnie z obowiązującymi normami.
10. Urządzenia klasy II mogą być wyposażone w czarny przewód pilota zdalnego sterowania. Jeśli nie jest on używany, musi być izolowany i nigdy nie może być podłączony do uziemienia.
11. Należy unikać kontaktu z jakimikolwiek produktami chemicznymi lub alkoholem, w tym z płynem w grzejniku. - Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia lub wiedzy na temat urządzenia, chyba że towarzyszy im osoba lub opiekun odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo lub są w stanie przeczytać instrukcję obsługi.
12. Należy zawsze pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
13. Podgrzewacz do ręczników należy zainstalować tak, aby jego dolna część znajdowała się co najmniej 60 cm od podłogi.
14. Nie wolno wkładać metalowych przedmiotów ani palców, nawet tymczasowo, do obszaru, w którym podłączony jest grzejnik lub podgrzewacz do ręczników.
15. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności instalacyjnych lub konserwacyjnych należy zawsze sprawdzić, czy wyłącznik główny został wyłączony.
16. Nie używać urządzenia przed jego prawidłowym i całkowitym zainstalowaniem.
17. Nie włączać urządzenia przed podłączeniem elementu grzejnego zalecanego przez producenta i sprawdzeniem, czy pierścień 0 jest nienaruszony i prawidłowo umieszczony (patrz paragraf dotyczący instalacji)

2. Warunki Gwarancji

Okres gwarancyjny wynosi **24 miesiące** od daty zakupu. Ujawnione w tym okresie wady produktu zostaną przez producenta usunięte lub produkt zostanie wymieniony na nowy o tych samych parametrach.

Podstawowym dokumentem w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentacji ukazującej problem z produktem lub samego produktu.

W przypadku wymiany, części są objęte **roczną** gwarancją, z wyłączeniem robocizny i instalacji.

Instalacja musi być przeprowadzona w sposób fachowy i zgodny z obowiązującymi normami w kraju, w którym produkt jest instalowany.

Gwarancja nie obejmuje:

- użytkowania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją.
- wszelkich uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek montażu, demontażu lub użytkowania.
- skutków nieuprawnionej ingerencji w grzałkę wykraczające poza normalne czynności montażowe. Uszkodzenie plomby na obudowie sterownika powoduje utratę praw gwarancyjnych.

Gwarantem jest firma "AGRAF" - KIESZKOWSKI RAFAŁ
NIP: 1181563829 REGON: 141494553



**UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI TEGO PRODUKTU
OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ**

**UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI TEGO PRODUKTU
OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ** Symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie przypomina, że w Unii Europejskiej wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne oraz baterie muszą być oddawane do selektywnej zbiórki po zakończeniu okresu użytkowania. Nie należy wyrzucać tych produktów jako niesegregowanych odpadów komunalnych. Oddawanie produktów do zbiórki ma na celu zapobieganie możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów oraz promowanie zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Informacje na temat zbiórki można uzyskać od sprzedawcy produktu, lokalnych organów ds. odpadów lub krajowych organizacji odpowiedzialności producenta. Więcej informacji można znaleźć w informacjach dotyczących poszczególnych krajów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieścisłości w niniejszym dokumencie wynikające z błędów w druku lub przepisywaniu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach, które uzna za konieczne lub przydatne.

3. Podstawowe informacje

1. Specyfikacja zasilania: AC220-240V/50HZ
2. Zakres ustawień temperatury: 30~70°C
3. Tryby: tryb komfort, tryb oszczędzania energii, tryb czasowy

4. Opis funkcji panelu



4.1 Włączanie/wyłączanie urządzenia



4.2 Tryb ECO



4.3 Tryb pomiaru czasu



5. Informacje na wyświetlaczu i tryby

- 5.1 Tryb komfort: Pozwala na ustawienie temperatury w zakresie 30 - 70°C
- 5.2 Tryb ECO: Temperatura nie może być regulowana, jest stała - na poziomie 50°C
- 5.3 Tryb pomiaru czasu: Ogrzewanie czasowe, zakres regulacji wynosi 1-24H.
- 5.4 Ikona temperatury i czasu pracy. 
- 5.5 Symbol temperatury. °C
- 5.6 Symbol czasu. h
- 5.7 Symbol ogrzewania. •

6. Instrukcja obsługi

- 6.1. Włączenie/wyłączenie zasilania: aby wyłączyć lub wyłączyć zasilanie należy nacisnąć przycisk funkcji z symbolem: .
- 6.2. Stan Roboczy: urządzenie przechodzi do ekranu sanu roboczego po jednej minucie brak aktywności użytkownika, na panelu wówczas miga kropka, jak na poniższej ilustracji.



6.3. Tryb komfort:

- 6.3.1 Uruchom urządzenie krótkim naciśnięciem włącznika.



- 6.3.2 Ustawienie temperatury: Aby zwiększyć temperaturę należy obracać pokrętkę w prawą stronę, aby temperaturę zmniejszyć należy obrócić pokrętkę w stronę lewą.
- 6.3.3 Praca w trybie ogrzewania: Symbol kropki miga podczas procesu ogrzewania, nie wyświetla się w przypadku braku ogrzewania. Po włączeniu ekranu ciągle miga i nie gaśnie. Naciśnij dowolny przycisk aby wybudzić urządzenie.

- 6.4. Tryb ECO: w celu uruchomieniu trybu ECO naciśnij ikonę odpowiedzialną za uruchomienie trybu . Temperatura automatycznie zostanie ustawiona na 50°C.



- 6.4.1 Praca w trybie ogrzewania: Symbol kropki miga podczas procesu ogrzewania, nie wyświetla się w przypadku braku ogrzewania. Po włączeniu ekranu ciągle miga i nie gaśnie. Naciśnij dowolny przycisk aby wybudzić urządzenie.
- 6.5. Tryb pomiaru czasu: w celu uruchomieniu trybu pomiaru czasu naciśnij ikonę odpowiedzialną za uruchomienie trybu . Temperatura automatycznie zostanie ustawiona na 50°C.



- 6.5.1 Ustawienie czasu: regulacja czasu odbywa się przy pomocy pokrętła, stopień regulacji wynosi 1 godzinę. Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu.
- 6.5.2 Praca w trybie ogrzewania: Symbol kropki miga podczas procesu ogrzewania, nie wyświetla się w przypadku braku ogrzewania. Po włączeniu ekranu ciągle miga i nie gaśnie. Naciśnij dowolny przycisk aby wybudzić urządzenie.

- 7. Wewnętrzne ustawienia parametrów: w celu uruchomieniu funkcji naciśnij ikonę (przez 5 sekund) odpowiedzialną za uruchomienie wybranej opcji . Funkcja pozwala na zmianę ustawień kompresji temperatury.

- 7.1 Kompensacja temperatury:
 - 7.1.1 Zmniejszenie temperatury odbywa się przez obrót pokrętła w lewo, natomiast aby temperaturę zwiększyć należy obrócić pokrętkę w prawo. Zakres regulacji wynosi: od -5 do 5°C.



8. Błędy:

Przyczyna	Efekt błędu
Przerwanie lub zwarcie czujnika temp.	Wyświetlacz wyświetla komunikat Er