

Producent:

sellBEST Sp. z o.o.

Adres:

ul. Urzędowska 547a

23-204, Kraśnik

Adres e-mail:

kontakt@sellbest.pl

Informacje o bezpieczeństwie – Osuszacze

Poniższe wskazówki mają na celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z urządzenia.

Aby uniknąć ryzyka wypadku lub uszczerbku na zdrowiu, sprzęt powinien być obsługiwany wyłącznie zgodnie z podanymi zaleceniami.

Przed rozpoczęciem instalacji oraz pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać całą instrukcję.

Bezpieczeństwo użytkowania można zagwarantować jedynie wtedy, gdy urządzenie zostało właściwie zamontowane, ustawione i eksploatowane.

Ważne jest także, aby wszyscy użytkownicy zostali zapoznani z ostrzeżeniami oraz zasadami bezpieczeństwa.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**W CELU ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ZAWSZE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:**

- Zdecydowanie zaleca się, aby instalację i serwisowanie powierzać wykwalifikowanemu serwisowi.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z gazem **R-290** jako wyznaczonym czynnikiem chłodniczym.
- Nie należy uwalniać czynnika chłodniczego do atmosfery.
- R-290 jest łatwopalny i cięższy od powietrza.
- Najpierw gromadzi się w niższych partiach budynków, ale może być rozpraszany przez wentylatory.
- W przypadku obecności lub podejrzenia obecności czynnika w powietrzu nie należy samemu ustalać przyczyny awarii.
- W przypadku wykrycia wycieku należy natychmiast ewakuować wszystkie osoby z pomieszczenia, w którym znajduje się osuszacz, przewietrzyć pomieszczenie i skontaktować się z lokalną strażą pożarną, aby poinformować ją o wycieku czynnika.
- Wewnątrz pomieszczenia w którym wykryjemy wyciek nie wolno używać otwartego ognia ani innych możliwych źródeł zapłonu.

NIEPRZESTRZEGANIE TEGO OSTRZEŻENIA MOŻE SPOWODOWAĆ WYBUCH, ŚMIERĆ, OBRAŻENIA CIAŁA I USZKODZENIE MIENIA.

Przed przystąpieniem do użytkowania osuszacza powietrza należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i w pełni ją zrozumieć.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS EKSPLOATACJI**OSTRZEŻENIE – aby zmniejszyć ryzyko wypadku:**

- Zawsze podłączaj urządzenie do źródła zasilania o takim samym napięciu, częstotliwości i parametrach znamionowych, jak podano na tabliczce znamionowej produktu.
- Zawsze używaj gniazdka elektrycznego z uziemieniem.
- Odłączaj przewód zasilający podczas czyszczenia, serwisowania lub gdy nie używasz urządzenia.
- Nie należy obsługiwać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie zanurzaj urządzenia ani nie wystawiaj go na działanie deszczu, ani innych płynów.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Nie przechylaj, ani nie obracaj urządzenia.
- Nie odłączaj urządzenia ciągnąc za przewód zasilający.
- Nie stawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie wkładaj palców, ani innych przedmiotów do otworu wylotowego powietrza.
- Nie używaj wylotu powietrza, ani aluminiowych żeber urządzenia podczas jego pracy.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało uszkodzone lub wykazuje oznaki nieprawidłowego działania.
- Nie czyść urządzenia żadnymi środkami chemicznymi.
- Nie używaj produktu z uszkodzoną wtyczką lub przewodem. Jeśli nie działa prawidłowo, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisem w celu sprawdzenia i naprawy, nigdy nie próbuj samodzielnie go demontować.
- Zadbaj o to, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Upewnij się, że urządzenie znajduje się z dala od ognia, materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
- Do przyspieszenia procesu rozmrażania lub czyszczenia nie należy stosować środków innych niż zalecane przez producenta.

- Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu, w którym nie ma źródeł ciągłego działania (na przykład otwartego ognia, działającego urządzenia gazowego lub działającego grzejnika elektrycznego).
- Należy pamiętać, że czynniki chłodnicze mogą nie mieć zapachu.
- Utrzymuj otwory wentylacyjne w stanie wolnym od przeszkód.

Ostrzeżenie:

Każda osoba pracująca przy układzie czynnika chłodniczego lub dokonująca jego inspekcji powinna posiadać aktualny, ważny certyfikat wystawiony przez akredytowany w branży organ oceniający, który potwierdza jej kompetencje do bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi.

Ostrzeżenie:

Serwisowanie powinno być wykonywane wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu. Konserwacja i naprawa wymagająca pomocy innego wykwalifikowanego personelu powinna być wykonywana pod nadzorem osoby kompetentnej w zakresie stosowania łatwopalnych czynników chłodniczych.

USTAWIANIE OSUSZACZA POWIETRZA

Źle ustawiony osuszacz powietrza będzie mało wydajny. Ustawiając sprzęt, upewnij się, że cyrkulacja powietrza wokół urządzenia nie jest ograniczona.

Pozostaw co najmniej 50 cm przestrzeni z boku i z tyłu urządzenia oraz 100 cm z przodu.

Ten osuszacz powietrza jest przeznaczony wyłącznie do zastosowań wewnętrznych.

Twój osuszacz powietrza będzie usuwał wodę z powietrza, chroniąc przestrzeń przed szkodliwym wpływem nadmiernej wilgoci, gdy tylko zostanie włączony. Nadmiar wilgoci jest rozprowadzany po całym domu. Z tego powodu osuszacz powietrza powinien być umieszczony w centralnym i czystym miejscu, aby mógł wciągać wilgotne powietrze z całego domu. Ciepły korytarz lub podest to doskonałe miejsce na Twój osuszacz powietrza. Jeśli to możliwe, pozostaw uchylone drzwi wewnętrzne, aby umożliwić cyrkulację powietrza.

Alternatywnie, jeśli masz poważny problem w jednym pomieszczeniu, możesz zacząć od umieszczenia osuszacza tam i przeniesienia go w bardziej centralne miejsce w późniejszym terminie. Należy pamiętać, że urządzenie nie powinno być umieszczane bezpośrednio przy kaloryferze lub innym źródle ciepła.

Uwaga: Nie należy przenosić urządzenia, jeśli w zbiorniku znajduje się woda.

UWAGI

- To urządzenie jest przeznaczone do pracy w temperaturach od 5 °C do 35 °C. Podczas pracy urządzenia należy upewnić się, że jest ono podłączone do uziemienia.
- Aby uniknąć uszkodzeń podczas przenoszenia urządzenia, nie należy przechylać osuszacza o więcej niż 45°.
- Jeśli woda spływa w sposób ciągły, należy umieścić rurę spustową w pozycji poziomej, nie wyżej niż wylot wody.
- Aby przedłużyć żywotność urządzenia, po zatrzymaniu pracy należy odczekać 3 minuty przed ponownym włączeniem urządzenia.
- Przed przystąpieniem do naprawy lub mycia maszyny należy upewnić się, że jest ona wyłączona.
- Do mycia maszyny nie należy używać środków chemicznych.
- Nie myj osuszacza w wodzie o temperaturze wyższej niż 40°, w przeciwnym razie plastikowa powierzchnia może wyblaknąć i ulec uszkodzeniu.
- Do suszenia urządzenia należy używać miękkiej i czystej tkaniny. Jeśli zewnętrzna część urządzenia jest brudna, można użyć neutralnego detergentu i umyć ją wodą.
- Gdy maszyna pracuje, sprężarka wytwarza ciepło. Jest to normalna sytuacja.
- W przypadku stosowania w środowisku zapyłonym należy podjąć środki zapobiegające przedostawaniu się pyłu.