

**Producent:**

sellBEST Sp. z o.o.

**Adres:**

ul. Urzędowska 547a

23-204, Kraśnik

**Adres e-mail:**

kontakt@sellbest.pl

**Informacje o bezpieczeństwie – Kosiarka akumulatorowa**

Poniższe wskazówki mają na celu zapewnienie bezpiecznego korzystania z urządzenia.

Aby uniknąć ryzyka wypadku lub uszczerbku na zdrowiu, sprzęt powinien być obsługiwany wyłącznie zgodnie z podanymi zaleceniami.

Przed rozpoczęciem instalacji oraz pierwszym uruchomieniem należy uważnie przeczytać całą instrukcję.

Bezpieczeństwo użytkowania można zagwarantować jedynie wtedy, gdy urządzenie zostało właściwie zamontowane, ustawione i eksploatowane.

Ważne jest także, aby wszyscy użytkownicy zostali zapoznani z ostrzeżeniami oraz zasadami bezpieczeństwa.

**ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

Przed przystąpieniem do montażu i obsługi należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

W niniejszej instrukcji zastosowano symbole, aby zwrócić uwagę użytkownika na możliwe zagrożenia. Symbole bezpieczeństwa i towarzyszące im objaśnienia muszą być w pełni zrozumiałe. Same ostrzeżenia nie zapobiegają ryzyku i nie mogą zastąpić właściwych metod unikania wypadków.

**Symbole ostrzegawcze:**

- **OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi zapoznać się z instrukcją obsługi.**
- Ten symbol dotyczący bezpieczeństwa oznacza ostrzeżenie lub niebezpieczeństwo. Zignorowanie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku użytkownika lub innych osób. Aby ograniczyć ryzyko obrażeń, pożaru lub porażenia prądem, należy zawsze stosować się do wskazanych zaleceń.
- Należy trzymać osoby postronne z daleka.
- Uwaga na ostre noże. Ostra nadał obraca się po wyłączeniu silnika. Przed regulacją, czyszczeniem i pozostawieniem produktu bez nadzoru przez dłuższy czas należy wyjąć akumulator z komory baterii.
- Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- IPX1 – Maszyna jest zabezpieczona przed wnikaniem kropeł wody z kierunku pionowego.
- Nie wystawiać na działanie deszczu lub wilgoci.
- Nie pracować na pochyłościach większych niż 15°. Kosić w poprzek zbocza, nigdy w górę i w dół.
- Zagrożenie porażeniem prądem.
- Przed dotknięciem wszystkich podzespołów urządzenia należy odczekać do ich całkowitego zatrzymania.
- Podczas pracy należy nosić ochronniki słuchu i oczu.
- Podczas pracy należy uważać na gorące elementy. Dotknięcie grozi poparzeniem skóry.
- Zgodność z odpowiednimi normami bezpieczeństwa.
- Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Należy poddawać je recyklingowi tam, gdzie jest to możliwe. Informacje na temat recyklingu można uzyskać od władz lokalnych lub sprzedawcy.

**Działanie:**

1. Kosić tylko w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.
2. Unikać obsługi urządzenia na mokrej trawie, jeśli to możliwe.
3. Zawsze upewniać się, czy maszyna jest stabilna.
4. W przypadku kołowych maszyn rotacyjnych należy kosić w poprzek zbocza, nigdy w górę i w dół.
5. Należy zachować szczególną ostrożność podczas zmiany kierunku jazdy na zboczach.
6. Należy zachować szczególną ostrożność podczas cofania lub ciągnięcia kosiarki do siebie.
7. Należy zatrzymać ostrze, jeśli kosiarka musi być przechylona do transportu podczas przejeżdżania przez zbocze.
8. Nigdy nie używać kosiarki z uszkodzonymi osłonami lub bez założonych urządzeń zabezpieczających, takich jak deflektory i/lub kosze na trawę.
9. Silnik należy uruchamiać lub włączać ostrożnie, zgodnie z instrukcjami i trzymając stopy z dala od noży.
10. Podczas uruchamiania silnika lub włączania silnika nie należy przechylać kosiarki.
11. Nie wkładać rąk ani stóp w pobliże lub pod obracające się części.
12. Nigdy nie podnosić ani nie przenosić kosiarki przy pracującym silniku.
13. Zatrzymać silnik i odłączyć baterię akumulatorową, upewnić się, że wszystkie ruchome części całkowicie się zatrzymały, a w przypadku zamontowania kluczyka wyjąć kluczyk:
  - przed usuwaniem zatorów lub udrożnianiem zsypu,
  - przed sprawdzeniem, czyszczeniem lub pracami przy kosiarce.

14. Po uderzeniu w przedmiot należy sprawdzić kosiarkę pod kątem uszkodzeń i wykonać niezbędne naprawy przed jej ponownym uruchomieniem.
15. Jeśli kosiarka zacznie nienormalnie wibrować natychmiast należy ją wyłączyć i sprawdzić mocowanie śrub.
16. Nie transportować maszyny, gdy źródło zasilania jest włączone.

#### **Konserwacja i przechowywanie:**

1. Wszystkie nakrętki, śruby i wkręty powinny być dokręcone, aby mieć pewność, że sprzęt jest w bezpiecznym stanie.
2. Przed przechowywaniem w jakimkolwiek budynku należy odczekać, aż silnik ostygnie.
3. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy utrzymywać silnik i komorę akumulatora w stanie wolnym od trawy, liści lub nadmiernego smaru.
4. Często należy sprawdzać kosz na trawę pod kątem zużycia lub pogorszenia stanu.
5. Wymienić zużyte lub uszkodzone części w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

#### **WAŻNE! NIEBEZPIECZEŃSTWO!**

Nigdy nie wystawiać baterii akumulatora na działanie wilgoci. Nie należy przechowywać jej razem z metalowymi częściami, które mogłyby spowodować zwarcie styków. Akumulator może się przegrzać, zapalić lub eksplodować.

Jeśli jakkolwiek osoba wejdzie w kontakt z kwasem lub podobnymi płynnymi substancjami zawartymi w akumulatorze, należy natychmiast zmyć wewnętrznymi lub substancjami zawartymi w akumulatorze, należy natychmiast zmyć dużą ilością wody. Jeśli substancje te dostaną się do oczu, należy przepłukać oczy dużą ilością wody i natychmiast udać się do lekarza.

#### **OSTRZEŻENIE!**

Nie wolno samodzielnie otwierać akumulatora w celu jego wyjęcia.

Nie wkładać akumulatora do ognia lub wody. Może on eksplodować.

Akumulatora nie należy wyrzucać do śmieci, niezależnie od tego, czy jest używany czy nie.

Należy oddać go do lokalnego punktu zbiórki baterii zgodnie z przepisami dotyczącymi baterii.

#### **PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA**

##### **OSTRZEŻENIE!**

Przed przystąpieniem do konserwacji lub czyszczenia należy zawsze wyjąć baterie!

Nie należy spryskiwać urządzenia wodą. Wniknięcie wody może spowodować zniszczenie urządzenia i silnika elektrycznego.

Urządzenie należy czyścić szmatką, szczotką ręczną itp.

Wymagana jest fachowa kontrola, nie należy dokonywać żadnych regulacji samodzielnie, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta:

- A. jeśli kosiarka uderzy w jakiś przedmiot
- B. jeśli silnik nagle się zatrzyma
- C. jeśli ostrze jest wygięte (nie wyrównywać!)
- D. jeśli wał silnika jest wygięty (nie ustawiać!)
- E. jeśli dojdzie do zwarcia podczas podłączania kabla
- F. jeśli pasek klinowy jest uszkodzony.

##### **OSTRZEŻENIE!**

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia należy zawsze wyjąć akumulator!

##### **UWAGA!**

Jeśli usterek nie można usunąć za pomocą tabeli, należy skontaktować się z producentem.