

GAZOWY PRZEPŁYWOWY OGRZEWACZ WODY

TERMET S.A.

WGE3720.00.00.00/XX1V

GE-19-02 TERMAQ ELECTRONIC Eco

		Profil podstawowy	Profil dodatkowy
Deklarowany profil obciążenia		M	-----
Klasa efektywności energetycznej ogrzewania wody		A	-----
Efektywność energetyczna podgrzewania wody	η_{wh}	79%	-----
Roczne zużycie energii elektrycznej	AEC	0 kWh	-----
Roczne zużycie paliwa	AFC	6 GJ	-----
Ustawienie termostatu podgrzewacza wody	°C	-	
Poziom mocy akustycznej	Lwa	53 dB	
Praca w godzinach poza szczytowym obciążeniem		-----	
Szczególne środki ostrożności, jakie stosuje się podczas montażu, instalacji lub konserwacji podgrzewacza wody			
1. Sprawdzić czy zakupiony ogrzewacz jest fabrycznie przystosowany do gazu jaki znajduje się w instalacji gazowej, do której ma być podłączony. 2. Ogrzewacza nie wolno instalować w pomieszczeniach, w których temperatura otoczenia może spaść poniżej 0°C. W razie zagrożenia zamarznięcia odłączyć i opróżnić urządzenie z wody. 3. Ogrzewacza nie wolno instalować powyżej źródła ciepła (nad kuchnią elektryczną, gazową,...). 4. Niedopuszczalne jest instalowanie i uruchamianie ogrzewacza w pomieszczeniu, w którym trwają prace budowlane. 5. Po zainstalowaniu ogrzewacza należy dokonać kontroli szczelności wszystkich połączeń gazowych i wodnych. 6. Ogrzewacz musi obsługiwać wyłącznie osoba dorosła. 7. Nie dokonuj we własnym zakresie jakichkolwiek manipulacji przy elementach, ani żadnych napraw lub przeróbek szczególnie w układzie zabezpieczeń. 8. Nie przytykaj kratki wentylacji nawiewnej i wyciągowej. 9. Nie przechowuj w pobliżu ogrzewacza, pojemników z substancjami łatwopalnymi, agresywnymi – działającymi silnie korodująco. 10. Na urządzeniach i na przewodach spalinowych ani w ich pobliżu nie wolno umieszczać czy też suszyć ubrań i innych przedmiotów palnych. 11. Obsługa serwisowa i konserwacyjna ogrzewacza może być wykonana jedynie przez uprawnioną firmę.			