



PL

Z czego wykonana jest podkładka?

Podkładka pod kominek wykonana jest ze szkła hartowanego z efektem szkła mrożonego, uzyskanym dzięki trwałej folii naklejonej na tylną powierzchnię. Szlifowane krawędzie zwiększają bezpieczeństwo użytkowania, a gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie. Podkładka pod kominek chroni podłogę przed iskrami, żarem i zabrudzeniami.

Instrukcja montażu

1. Oczyść i osusz powierzchnię, na której zostanie umieszczona podkładka.
2. Upewnij się, że podłoga jest równa, aby szkło przylegało całą powierzchnią.
3. Ostrożnie ułóż podkładkę tak, żeby strona z folią przylegała do podłogi.
4. Sprawdź, czy podkładka stabilnie przylega do podłoża i nie przesuwa się podczas użytkowania.

Czyszczenie i konserwacja

Podkładkę należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką lub gąbką z dodatkiem łagodnego detergentu. Unikaj stosowania środków ściernych, ostrych narzędzi i agresywnych chemikaliów, które mogą uszkodzić powierzchnię szkła. Regularne czyszczenie pozwoli zachować jej estetykę i skutecznie chronić podłogę przed zabrudzeniami.

Ważne! Zachowaj środki ostrożności podczas użytkowania produktu.

Produkt wykonany jest ze szkła – należy zachować ostrożność, aby zapobiec stłuczeniu lub uszkodzeniu. Produkt przeznaczony jest wyłącznie jako osłona podłogi przed kominkiem lub piecem. Nie używaj go jako podstawy do innych urządzeń ani do bezpośredniego spalania materiałów na jego powierzchni. Podkładka powinna być używana na stabilnej i równej powierzchni. Nie umieszczaj jej w miejscach narażonych na przesuwanie się lub utratę stabilności. Nie zaleca się ustawiania na podkładce pieców lub kominków z nóżkami (np. typu „koza"). Punktowy nacisk nóżek może powodować uszkodzenie szkła. Jeśli szkło ulegnie pęknięciu lub pojawią się odpryski, natychmiast przerwij użytkowanie. Podczas przenoszenia chwytaj podkładkę wyłącznie za jej krawędzie. Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń.

