DYSTRYBUTOR: AVANT Natalia Bar ul.Częstochowska 30 46-320 Strojec NIP: 5761589115

Numer artykułu:	**AY5603**
Grupa produktu:	**Grill gazowy do użytku na zewnątrz**
Numer PIN:	**2531DQ-0056**
Całkowita moc znamionowa:	**22 kW (max. 1601 g/h)**
Kategoria gazu:	**I3B'P(37)**
Rodzaj gazu:	**G30 (propan), G31 (butan) i mieszaniny (LPG)**
Ciśnienie gazu:	**37mbar**
Rozmiar wtryskiwaczy:	**Palnik główny: 5x0,75mm, Palnik turbo: 1x0,86mm, Palnik boczny 1x0,75mm**
Kraj docelowy:	**BE, CH,CY,CZ, ES,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LT,LU,LV,PT,SK,SI BE,CY,CZ,DK,EE,FI,HU,IT,LT,NL,NO,SE,SI,SK,RO,HR,TR,BG AT,CH,DE,SK PL**
Importer:	**ARTE Living GmbH Boschring 13 D-91161 Hilpoltstein, Niemcy**

Zastrzegamy sobie prawo do błędów, usterek, zmian technicznych, błędów drukarskich.
UWAGA - W Twoim kraju lub regionie mogą obowiązywać inne lub nowsze przepisy niż te wymienione w tej instrukcji.

UWAGA

Używaj zawsze na zewnątrz w dobrze wentylowanych miejscach !
Jeśli grill jest przechowywany w pomieszczeniu, wyjmij butlę z gazem i przechowuj ją w bezpiecznym dobrze zabezpieczonym i równym miejscu na zewnątrz.
Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa.
Minimalna odległość z boku i za grillem od przedmiotów łatwopalnych wynosi 100cm
Wąż gazowy zgodny z EN 16 436-1; max.1,5m, należy przestrzegać krajowych przepisów o okresach wymiany węży gazowych.
UWAGA:
Elementy mogą się bardzo nagrzać podczas użytkowania.
Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala podczas użytkowania.

CE 2531-22
Wyprodukowane w Chinach

Sprawdź węże gazowe pod kątem uszkodzeń. Eksploatacja jest dozwolona tylko wtedy, gdy wszystkie przewody są w idealnym stanie.
1. Otwórz pokrywę i ustaw wszystkie regulatory palnika w pozycji wyłączonej.
2. Otwórz zawór butli z gazem (obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).
3. Ustawić regulator palnika na najwyższą moc. W zależności od modelu należy najpierw zapalić określony palnik; jest to zaznaczone na panelu sterowania.
4. Wciśnij przycisk zapłonu na ok. 2 sekundy; Powinieneś usłyszeć kliknięcie czujnika iskry. Niektóre modele posiadają automatyczny zapłon – wówczas pomija się krok 4
5. Jeżeli zapłon nie nastąpi, ponownie wyłącz palnik(i) i spróbuj ponownie zapalić po około 5 minutach.
6. Jeśli zapłon stale nie działa, zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów w instrukcji obsługi