

Instrukcja stosowania zasyfonowania do odpływu pionowego

Art. nr P00329

1. Zasyfonowanie należy zamontować po całkowitym montażu odwodnienia liniowego z odpływem pionowym, łącznie z połączeniem do systemu kanalizacyjnego.
2. Środkowy element zasyfonowania :



wyjąć z zestawu i umieścić go w otworze odpływu pionowego kanału, tak, żeby wypustki kołnierza były umieszczone na brzegu otworu w dnie kanału:



3. Przestrzeń pomiędzy kołnierzem elementu zasyfonowania a kanałem doszczelnić masą uszczelniającą, np. silikonem lub uszczelniaczem polimerowym. Przed zastosowaniem masy uszczelniającej powierzchnię oczyścić i odtłuścić – zgodnie z zalecaniami producenta masy uszczelniającej. Pozostawić do całkowitego utwardzenia