



INSTRUKCJA MONTAŻU

ACO SELF® 2.0 SYSTEMY ODWODNIENI LINIOWYCH

Przykładowy montaż - Zabudowa w kostce



1. Wyznaczyć przebieg kanału, punkt przyłączenia do kanalizacji oraz klasę obciążeń.



2. Położyć ławę fundamentową z betonu C 12/C 15 o szerokości ok. 30 cm i wysokości ok. 10 cm. Uwaga na przyłączy!



3. Układać korytka zaczynając od odpływu.



4. W razie potrzeby przygotować podpory. Gdy spadek jest większy niż 8% zalecamy zastosowanie belki odciążającej.

5. Ułożyć nawierzchnię. W przypadku kostki zalecamy ułożenie jej pierwszych rzędów na zaprawie murarskiej.

4. Przed najazdem odczekać podany przez producenta czas wiązania betonu. Po jego upływie odwodnienie ACO SELF® 2.0 jest przejezdne dla samochodów osobowych.

Niniejszy dokument zawiera ogólne wytyczne dotyczące montażu produktu przy jednoczesnej konieczności przestrzegania wszelkich przepisów prawa i zasad sztuki budowlanej, jak również ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji technicznej obejmującej całość inwestycji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w działaniach i zaniechaniach stron i wszelkich innych uczestników procesu budowlanego oraz innych podmiotów mogących prowadzić lub prowadzących do uszkodzenia produktu.



**ACO. Przyszłość
odwodnień.**

ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5, Łąski
05-119 Legionowo
tel. 22 76 70 500
fax 22 76 70 513
www.aco.pl

Kapitał zakładowy: 3.629.800 pln
KRS: 0000054931
Regon: 011545751
Nip: 113-00-05-700
Bank: BPH S.A. Warszawa
55 1060 0076 0000 3210 0005 4777