

## Instrukcja montażu tapet Graham&Brown SUPERFRESCO EASY

1. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź: czy rolki nie są uszkodzone, numer partii oraz wzory są takie same dla każdej rolki oraz że posiadasz wystarczającą ilość rolek do wykonania zadania.
2. Odmierz 50 cm od krawędzi ściany (najlepiej sąsiadującej z oknem) i użyj pionu lub poziomicy, aby narysować pionową linię od sufitu do podłogi. Do tej prostej krawędzi, do której można wyrównać tapetę.
3. Za pomocą pędzla lub wałka nałóż dużą i równą warstwę kleju na ścianę, na której będzie wisiła pierwsza długość tapety. Upewnij się, że pokryty klejem obszar jest nieco szerszy niż tapeta.
4. Nałóż tapetę bezpośrednio z rolki i rozwiń w odpowiednim miejscu, wyrównując krawędź z pionową linią.
5. Wygładź szczotką lub wilgotną gąbką, usuwając pęcherzyki powietrza ze środka ku krawędzi.  
WSKAZÓWKA: Nie próbuj usuwać małych pęcherzy – te znikną, gdy tapeta całkowicie wyschnie.
6. Przytnij tapetę z góry i dołu za pomocą ostrych nożyczek lub linijki i nożyka do tapet.
7. Powtórz proces dla każdego paska tapety, upewniając się, że krawędzie są połączone i wzór jest prawidłowo dopasowany.  
WSKAZÓWKA: Jeśli ubrudzisz tapetę klejem, natychmiast zetrzyj ją wilgotną gąbką. Jeśli nie da się uniknąć nakładania na siebie tapety, użyj do podklejenia kleju to tapet winylowych.  
WSKAZÓWKA: Tapetę łatwo odkleić się od ściany, gdy chcesz zmienić aranżację