

INSTRUKCJA MONTAŻU

Ułóż prowadnicę w środku ramy na górze. Pozostaw ok. 2 mm po obu stronach pomiędzy prowadnicą, a ramą drzwi. Po środku przymocuj prowadnicę śrubą. Skieruj prowadnicę pod kątem do ramy drzwiowej aby wsunąć w nią złożone drzwi. Przekręć prowadnicę do pozycji gotowych drzwi oraz przymocuj ją śrubami. Przykręć zatrzaski (3 szt.) do jednej strony futryny, do drugiej przykręć listwę futrynową. Wciśnij listwę mocującą drzwi na zatrzaski.

Klamkę oraz blaszkę mocujemy na wysokości zamka magnetycznego.

W komplecie: para klamek, para śrubek do mocowania klamek, blaszka do zamka magnetycznego, listwa futrynowa, szyna górna, zatrzaski 3 szt. W zależności od rodzaju futryny stosować odpowiednie wkręty. Do prawidłowego działania drzwi konieczne jest regularne smarowanie prowadnicy i rolek tawotem lub innym preparatem poślizgowym. Użytkowanie drzwi "na sucho" skutkować będzie ich uszkodzeniem.

Życzymy udanego montażu i zadowolenia z wyrobu.

