

Instrukcja montażu taśmy kalenicowej

1. Taśmę kalenicową wstępnie rozwinąć paskiem klejącym do dołu i przymocować do łąty kalenicowej/grzbietowej w taki sposób, aby ułatwić dalsze rozwijanie taśmy na jej środku.
2. Taśmę rozwijać delikatnie naciągając w taki sposób, aby jej środek leżał na łącie kalenicowej/grzbietowej.
3. Mocować do łąty kalenicowej/grzbietowej za pomocą zszywek lub gwoździ z szerokim łbem.
4. Aluminiowe krawędzie taśmy dopasować wstępnie do krzywizny pokrycia.
5. Powoli ściągać folię ochronną z butylowego paska klejącego i delikatnie dociskać do pokrycia tak, aby środkowy pas taśmy kalenicowej nie przylegał do pionowych boków łąty kalenicowej/grzbietowej, a otwory wentylacyjne w taśmie nie były zastonięte.
6. Po upewnieniu się, że taśma leży prawidłowo, mocno docisnąć ostatecznie pasek butylowego kleju dostosowując aluminiowe, falowane krawędzie taśmy do krzywizny pokrycia zasadniczego.