

Instrukcja montażu kominki uniwersalna.

1. Zalecana temperatura montażu wynosi od +5 do +40°C
2. Oczyszczyć i odfłuścić powierzchnię, na której zamocowana będzie guma EPDM.



Rys.1.



Rys.2.

3. Oznaczyć otwór w pokryciu odrysowując go na pokryciu od wewnętrznej krawędzi gumy. Przełot powinien znajdować się w górze fali, tak aby zapobiec ewentualnemu podciekaniu (Rys. 1.)
4. Wyciąć otwór w pokryciu przy użyciu narzędzi dostosowanych do materiału, z którego jest ono wykonane (Rys. 2.)



Rys.3.



Rys.4.

5. Gumę umieścić wokół otworu i przykręcić wkrętami typu farmer (Rys.4.) Powinna ona dokładnie dolegać do pokrycia (Rys.3.)
6. Włożyć w podstawę rurę wywiewną i zatrzasnąć (Rys. 5.). Podstawę nałożyć na gumę, zamocować wkrętami w miejscach styku podstawy z pokryciem (Rys. 6.)



Rys.5.



Rys.6.

7. Na podstawę nałożyć kominek (Rys. 7.) wyregulować do pionu i ustabilizować skręcając podstawę z kominkiem wkrętami (Rys. 8.) Nie wolno uderzać młotkiem po plastikowej podstawie, nie należy jej nadmiernie dokręcać. Powyższe czynności mogą spowodować uszkodzenie kominka.

