



Żel do usuwania starych powłok Express Specjalnie na drewno V33

PRZEZNACZENIE

Żel do usuwania starych powłok Express Specjalnie na drewno prosto i skutecznie usuwa stare powłoki: farb, lakierów, lazur, lakierobejc z powierzchni drewnianych.

INFORMACJE

- Przywraca **europejskim i egzotycznym** gatunkom drewna ich oryginalny wygląd.
- **Nie przyciemnia i nie uszkadza** powierzchni drewnianych.
- Dokładnie usuwa powłoki jednokomponentowe: farby, lakiery, lazury i lakierobejce, z wyłączeniem powłok przemysłowych dwukomponentowych.
- Dzięki **żelowej konsystencji** nie spływa z powierzchni.

PRZYGOTOWANIE

Idealne warunki aplikacji: 15°C - 25°C. Aplikacja na zewnątrz: bezwietrzna, bezdeszczowa pogoda, unikać nakładania przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych. Przed użyciem zrobić próbę na niewielkiej powierzchni. Nie nakładać produktu na powierzchnie plastikowe. Przechowywać w chłodnym miejscu, nie przechowywać w samochodzie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

APLIKACJA

- Przed użyciem wymieszać potrząsając opakowaniem. Nakładać w rękawiczkach i okularach ochronnych.
- Nanieść pędzlem grubą, równą warstwę (2-3 mm). Nałożenie grubej warstwy zapewni optymalny rezultat.
- Pozostawić warstwę produktu od 5 min do 1 h 45 min w zależności od ilości i rodzaju usuwanych warstw.
- Rozmiękczoną powłokę usunąć szpachelką, skrobakiem lub watą stalową w kierunku zgodnym z usłojeniem.
- Powierzchnię wyczyścić letnią wodą (za wyjątkiem drewna zawierającego taniny) za pomocą twardej, nylonowej lub ryżowej szczotki.
- Przed nałożeniem nowej warstwy wykończeniowej pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.

	Akrylowe lakiery, farby, lakierobejce	Rozpuszczalnikowe lakiery, lakierobejce	Rozpuszczalnikowe farby
2 warstwy	5 min.	30 min.	70 min.
Wiele warstw	15 min.	60 min.	1 h 45 min.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Aby ułatwić wnikanie produktu, przed nałożeniem przeszlifować powierzchnię gruboziarnistym papierem ściernym.
- Usuwanie warstw w pozycji poziomej ułatwi wnikanie w głąb usuwanej powłoki.
- Jeśli po pierwszym użyciu rezultat nie jest zadowalający, należy ponowić aplikację nakładając grubszą warstwę produktu i wydłużyć czas działania.
- Aby wykorzystać całą zawartość opakowania, należy ustawić je wieczkiem w dół.
- Produkt może być wykorzystany do czyszczenia brudnych pędzli.
- Produkt nie usuwa farb, lakierów i innych powłok przemysłowych dwukomponentowych.
- Po użyciu usunąć jak najwięcej produktu z narzędzi. Nie wyrzucać resztek produktu oraz wody/roztworów pozostałych po umyciu narzędzi do zlewu, toalety, kanalizacji, kosza itp., by uniknąć przedostania się produktu do środowiska.

PARAMETRY TECHNICZNE

Opakowanie:	0,25L , 1L
Czas schnięcia:	24h
Wydajność:	1L = ok. 4m ²
Czyszczenie narzędzi:	Ciepła woda
Nakładanie:	pędzel, szpachelka, szczotka, wata stalowa nr 2

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



NIEBEZPIECZEŃSTWO - Zawiera 1-metoksypropan-2-ol. H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319: Działa drażniąco na oczy. H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P405: Przechowywać pod zamknięciem. P501: Zawartość/pojemnik usunąć zgodnie z krajowymi przepisami. UFI: 4EF1-K0H7-V002-3W2G. Okres ważności 5 lat. Data produkcji na opakowaniu.