

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

nr 25 z dnia 01 czerwca 2023 r.

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Wg listy – patrz załącznik
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Baterie kuchenne (wg listy – załącznik)
 - Metris Select
 - Talis Select / Talis Select S
 - Metris
 - Talis / Talis S
 - Talis S2 Variarc
 - Talis Classic
 - Focus
 - Logis
 - Logis Classic
 - M71 / M51/ M52/ M41/ M42
 - Aquino
 - Zesis
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Produkt przeznaczony do zastosowania w kuchniach. Przeznaczony do higieny osobistej.
4. Nazwa i adres siedziby producenta:
Hansgrohe SE, Auestraße 5-9 D-77761 Schiltach
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela:
Hansgrohe Sp. z o. o. ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
System 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 817:2008**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Właściwości użytkowe	Spełnia
Zasadnicze charakterystyki	Spełnia
Ciśnienie max.	1 MPa
Ciśnienie próbne	1,6 MPa
Temperatura wody gorącej zalecana	65°C
Zalecany zakres użytkowania	maks. 70°C, 0,1 - 0,5 MPa

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta

W imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta:

Bartosz Marcinkowski



Product Manager
Hansgrohe Sp. z o.o.

Warszawa, 01.06.2023r.
Załącznik – lista produktów

Numer kat	Nazwa wyrobu	Przepływ przy 3bar	Linia produktowa	Typ produktu	Ilość otworów	ilość uchwytów
14884000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 320 z wyciąganą wylewką	10 l/min	Metris Select	Bateria kuchenna	1	1
14884800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 320 z wyciąganą wylewką	10 l/min	Metris Select	Bateria kuchenna	1	1
14857000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 240 z wyciąganą wylewką	10 l/min	Metris Select	Bateria kuchenna	1	1
14857800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 240 z wyciąganą wylewką	10 l/min	Metris Select	Bateria kuchenna	1	1
14883000	Jednouchwytowa bateria kuchenna z obrotową wylewką	10 l/min	Metris Select	Bateria kuchenna	1	1
14883800	Jednouchwytowa bateria kuchenna z obrotową wylewką	10 l/min	Metris Select	Bateria kuchenna	1	1
14847000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 260	10 l/min	Metris Select	Bateria kuchenna	1	1
14847800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 260	10 l/min	Metris Select	Bateria kuchenna	1	1
72821000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 300 z wyciąganą wylewką	10 l/min	Talis Select S	Bateria kuchenna	1	1
72821800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 300 z wyciąganą wylewką	10 l/min	Talis Select S	Bateria kuchenna	1	1
72822000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką	10 l/min	Talis Select S	Bateria kuchenna	1	1
72822800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką	10 l/min	Talis Select S	Bateria kuchenna	1	1
72820000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 300 z obrotową wylewką	10 l/min	Talis Select S	Bateria kuchenna	1	1
72820800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 300 z obrotową wylewką	10 l/min	Talis Select S	Bateria kuchenna	1	1
14820000	Jednouchwytowa bateria kuchenna z wyciąganą wylewką, z przełącznikiem	10 l/min	Metris	Bateria kuchenna	1	1
14820800	Jednouchwytowa bateria kuchenna z wyciąganą wylewką, z przełącznikiem	10 l/min	Metris	Bateria kuchenna	1	1
14834000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką	10 l/min	Metris	Bateria kuchenna	1	1
14834800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką	10 l/min	Metris	Bateria kuchenna	1	1
14821000	Jednouchwytowa bateria kuchenna z wyciąganą wylewką	10 l/min	Metris	Bateria kuchenna	1	1
14821800	Jednouchwytowa bateria kuchenna z wyciąganą wylewką	10 l/min	Metris	Bateria kuchenna	1	1
14822000	Jednouchwytowa bateria kuchenna z obrotową wylewką	13 l/min	Metris	Bateria kuchenna	1	1
14822800	Jednouchwytowa bateria kuchenna z obrotową wylewką	13 l/min	Metris	Bateria kuchenna	1	1
14823000	Jednouchwytowa bateria kuchenna z obrotową wylewką do montażu przed oknem	15 l/min	Metris	Bateria kuchenna	1	1
14888000	Jednouchwytowa bateria kuchenna z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki	13 l/min	Metris	Bateria kuchenna	1	1
72813000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 200 z wyciąganą wylewką	11 l/min	Talis S	Bateria kuchenna	1	1
72813800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 200 z wyciąganą wylewką	11 l/min	Talis S	Bateria kuchenna	1	1

72815000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 160 z wyciąganą wylewką	11 l/min	Talis S	Bateria kuchenna	1	1
72815800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 160 z wyciąganą wylewką	11 l/min	Talis S	Bateria kuchenna	1	1
72810000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 260 z obrotową wylewką	12 l/min	Talis S	Bateria kuchenna	1	1
72810800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 260 z obrotową wylewką	12 l/min	Talis S	Bateria kuchenna	1	1
72812000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 260, do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	5 l/min	Talis S	Bateria kuchenna	1	1
72814000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 220	12 l/min	Talis S	Bateria kuchenna	1	1
72814800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 220	12 l/min	Talis S	Bateria kuchenna	1	1
72811000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki	10 l/min	Talis S	Bateria kuchenna	1	1
32841000	Jednouchwytowa bateria kuchenna	10 l/min	Talis S	Bateria kuchenna	1	1
32842000	Jednouchwytowa bateria kuchenna do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	5 l/min	Talis S	Bateria kuchenna	1	1
32851000	Jednouchwytowa bateria kuchenna	16 l/min	Talis S	Bateria kuchenna	1	1
14877000	Variarc, jednouchwytowa bateria kuchenna	11 l/min	Talis S² Variarc	Bateria kuchenna	1	1
14872000	Variarc, jednouchwytowa bateria kuchenna	9 l/min	Talis S² Variarc	Bateria kuchenna	1	1
14870000	Variarc, jednouchwytowa bateria kuchenna	10 l/min	Talis S² Variarc	Bateria kuchenna	1	1
14875000	Variarc, jednouchwytowa bateria kuchenna z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki	10 l/min	Talis S² Variarc	Bateria kuchenna	1	1
14863000	Jednouchwytowa bateria kuchenna	7 l/min	Talis Classic	Bateria kuchenna	1	1
14864000	Jednouchwytowa bateria kuchenna	7 l/min	Talis Classic	Bateria kuchenna	1	1
14858000	Jednouchwytowa bateria kuchenna	5 l/min	Talis Classic	Bateria kuchenna	1	1
31815000	Jednouchwytowa bateria z wyciąganą wylewką z przełącznikiem	9,5 l/min	Focus	Bateria kuchenna	1	1
31815800	Jednouchwytowa bateria z wyciąganą wylewką z przełącznikiem	9,5 l/min	Focus	Bateria kuchenna	1	1
31817000	Jednouchwytowa bateria kuchenna z obrotową wylewką	12 l/min	Focus	Bateria kuchenna	1	1
31817800	Jednouchwytowa bateria kuchenna z obrotową wylewką	12 l/min	Focus	Bateria kuchenna	1	1
31820000	Jednouchwytowa bateria kuchenna	12 l/min	Focus	Bateria kuchenna	1	1
31820800	Jednouchwytowa bateria kuchenna	12 l/min	Focus	Bateria kuchenna	1	1
31822000	Jednouchwytowa bateria kuchenna do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	5 l/min	Focus	Bateria kuchenna	1	1
31823000	Jednouchwytowa bateria kuchenna z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki	12 l/min	Focus	Bateria kuchenna	1	1
31806000	Jednouchwytowa bateria kuchenna	12 l/min	Focus	Bateria kuchenna	1	1
31806800	Jednouchwytowa bateria kuchenna	12 l/min	Focus	Bateria kuchenna	1	1

31804000	Jednouchwytowa bateria kuchenna do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	5 l/min	Focus	Bateria kuchenna	1	1
31803000	Jednouchwytowa bateria kuchenna z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki	12 l/min	Focus	Bateria kuchenna	1	1
31825000	Jednouchwytowa bateria kuchenna ścienna	12 l/min	Focus	Bateria kuchenna	1	1
31780000	Jednouchwytowa bateria kuchenna	12 l/min	Focus	Bateria kuchenna	1	1
31784000	Jednouchwytowa bateria kuchenna do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	5 l/min	Focus	Bateria kuchenna	1	1
71835000	Jednouchwytowa bateria kuchenna	12 l/min	Logis	Bateria kuchenna	1	1
71280000	Dwuuchwytowa bateria kuchenna	12 l/ min	Logis	Bateria kuchenna	1	2
71832000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 160	12 l/ min	Logis	Bateria kuchenna	1	1
71833000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 160 do montażu pod oknem	12 l/ min	Logis	Bateria kuchenna	1	1
71839000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 160 CoolStart Eco	12 l/ min	Logis	Bateria kuchenna	1	1
71834000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 160 z z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki	12 l/ min	Logis	Bateria kuchenna	1	1
71830000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 120	12 l/ min	Logis	Bateria kuchenna	1	1
71831000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 120, do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	12 l/ min	Logis	Bateria kuchenna	1	1
71837000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 120 CoolStart Eco	12 l/min	Logis	Bateria kuchenna	1	1
71836000	Jednouchwytowa bateria kuchenna, montaż ścienny	13 l/min	Logis	Bateria kuchenna	2	1
71285000	Dwuuchwytowa bateria kuchenna	12 l/min	Logis Classic	Bateria kuchenna	1	2
71286000	Dwuuchwytowa bateria kuchenna, montaż naścienny	12 l/min	Logis Classic	Bateria kuchenna	2	2
71287000	Dwuuchwytowa bateria kuchenna, montaż naścienny	12 l/min	Logis Classic	Bateria kuchenna	2	2
14877800	Variarc, jednouchwytowa bateria kuchenna	11 l/ min	Talis S² Variarc	Bateria kuchenna	1	1
14872800	Variarc, jednouchwytowa bateria kuchenna	9 l/min	Talis S² Variarc	Bateria kuchenna	1	1
14870800	Variarc, jednouchwytowa bateria kuchenna	10 l/min	Talis S² Variarc	Bateria kuchenna	1	1
31786000	Jednouchwytowa bateria kuchenna	12 l/min	Focus S	Bateria kuchenna	1	1
73801000	M7116-H320 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320 z wyciąganą wylewką	10 l/min	M71	Bateria kuchenna	1	1
73801800	M7116-H320 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320 z wyciąganą wylewką	10 l/min	M71	Bateria kuchenna	1	1
73803000	M7115-H320 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320 z wyciąganą wylewką	10 l/min	M71	Bateria kuchenna	1	1
73803800	M7115-H320 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320 z wyciąganą wylewką	10 l/min	M71	Bateria kuchenna	1	1
73806000	M7120-H320 2-otworowa bateria kuchenna 320 z wyciąganą wylewką	10 l/min	M71	Bateria kuchenna	2	1

73806800	M7120-H320 2-otworowa bateria kuchenna 320 z wyciąganą wylewką	10 l/min	M71	Bateria kuchenna	2	1
73810000	M712-H320 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320	10 l/min	M71	Bateria kuchenna	1	1
73810800	M712-H320 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320	10 l/min	M71	Bateria kuchenna	1	1
73812000	M7114-H320 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320 z wyciąganą wylewką	10 l/min	M71	Bateria kuchenna	1	1
73812800	M7114-H320 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320 z wyciąganą wylewką	10 l/min	M71	Bateria kuchenna	1	1
73813000	M711-H320 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320	13 l/min	M71	Bateria kuchenna	1	1
73813800	M711-H320 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320	13 l/min	M71	Bateria kuchenna	1	1
73814000	M713-H320 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320 do montażu przed oknem	15 l/min	M71	Bateria kuchenna	1	1
73815000	M714-H320 Jednouchwytowa bateria kuchenna 320 z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki	13 l/min	M71	Bateria kuchenna	1	1
73811000	M712-H260 Jednouchwytowa bateria kuchenna 260	10 l/min	M71	Bateria kuchenna	1	1
73811800	M712-H260 Jednouchwytowa bateria kuchenna 260	10 l/min	M71	Bateria kuchenna	1	1
73802000	M7115-H240 Jednouchwytowa bateria kuchenna 240 z wyciąganą wylewką	10 l/min	M71	Bateria kuchenna	1	1
73802800	M7115-H240 Jednouchwytowa bateria kuchenna 240 z wyciąganą wylewką	10 l/min	M71	Bateria kuchenna	1	1
73805000	M7120-H220 2-otworowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką	10 l/min	M71	Bateria kuchenna	2	1
73805800	M7120-H220 2-otworowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką	10 l/min	M71	Bateria kuchenna	2	1
73800000	M7116-H220 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką	10 l/min	M71	Bateria kuchenna	1	1
73800800	M7116-H220 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką	10 l/min	M71	Bateria kuchenna	1	1
73804000	M7119-H200 2-otworowa bateria kuchenna z wyciąganą wylewką	10 l/min	M71	Bateria kuchenna	2	1
73804800	M7119-H200 2-otworowa bateria kuchenna z wyciąganą wylewką	10 l/min	M71	Bateria kuchenna	2	1
73853000	M5115-H300 Jednouchwytowa bateria kuchenna 300 z wyciąganą wylewką	10 l/min	M51	Bateria kuchenna	1	1
73853800	M5115-H300 Jednouchwytowa bateria kuchenna 300 z wyciąganą wylewką	10 l/min	M51	Bateria kuchenna	1	1
73854000	M512-H300 Jednouchwytowa bateria kuchenna 300	10 l/min	M51	Bateria kuchenna	1	1
73854800	M512-H300 Jednouchwytowa bateria kuchenna 300	10 l/min	M51	Bateria kuchenna	1	1

73855000	M511-H260 Jednouchwytowa bateria kuchenna 260	12 l/ min	M51	Bateria kuchenna	1	1
73855800	M511-H260 Jednouchwytowa bateria kuchenna 260	12 l/ min	M51	Bateria kuchenna	1	1
73856000	M515-H260 Jednouchwytowa bateria kuchenna 260 do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	5 l/ min	M51	Bateria kuchenna	1	1
73852000	M5115-H220 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką	10 l/min	M51	Bateria kuchenna	1	1
73852800	M5115-H220 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką	10 l/min	M51	Bateria kuchenna	1	1
73857000	M511-H220 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220	12 l/min	M51	Bateria kuchenna	1	1
73857800	M511-H220 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220	12 l/min	M51	Bateria kuchenna	1	1
73858000	M514-H220 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki	10 l/min	M51	Bateria kuchenna	1	1
73851000	M5116-H200 Jednouchwytowa bateria kuchenna 200 z wyciąganą wylewką	11 l/min	M51	Bateria kuchenna	1	1
73851800	M5116-H200 Jednouchwytowa bateria kuchenna 200 z wyciąganą wylewką	11 l/min	M51	Bateria kuchenna	1	1
73850000	M5116-H160 Jednouchwytowa bateria kuchenna 160 z wyciąganą wylewką	11 l/min	M51	Bateria kuchenna	1	1
73850800	M5116-H160 Jednouchwytowa bateria kuchenna 160 z wyciąganą wylewką	11 l/min	M51	Bateria kuchenna	1	1
73860000	M5216-H170 Jednouchwytowa bateria kuchenna z wyciąganą wylewką	10 l/min	M52	Bateria kuchenna	1	1
73860800	M5216-H170 Jednouchwytowa bateria kuchenna z wyciąganą wylewką	10 l/min	M52	Bateria kuchenna	1	1
73861000	M5216-H170 Jednouchwytowa bateria kuchenna z wyciąganą wylewką do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	5 l/min	M52	Bateria kuchenna	1	1
73862000	M521-H170 Jednouchwytowa bateria kuchenna	16 l/min	M52	Bateria kuchenna	1	1
73862800	M521-H170 Jednouchwytowa bateria kuchenna	16 l/min	M52	Bateria kuchenna	1	1
73865000	M521-H270 Jednouchwytowa bateria kuchenna	10 l/min	M52	Bateria kuchenna	1	1
73865800	M521-H270 Jednouchwytowa bateria kuchenna	10 l/min	M52	Bateria kuchenna	1	1
73866000	M524-H270 Jednouchwytowa bateria kuchenna z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki	10 l/min	M52	Bateria kuchenna	1	1
73864000	M5214-H260 Jednouchwytowa bateria kuchenna z wyciąganą wylewką	9 l/min	M52	Bateria kuchenna	1	1
73864800	M5214-H260 Jednouchwytowa bateria kuchenna z wyciąganą wylewką	9 l/min	M52	Bateria kuchenna	1	1

73863000	M5216-H220 Jednouchwytowa bateria kuchenna z wyciąganą wylewką	11 l/min	M52	Bateria kuchenna	1	1
73863800	M5216-H220 Jednouchwytowa bateria kuchenna z wyciąganą wylewką	11 l/min	M52	Bateria kuchenna	1	1
73872000	M531-H280 Jednouchwytowa bateria kuchenna	5 l/min	M53	Bateria kuchenna	1	1
73870000	M5316-H240 Jednouchwytowa bateria kuchenna z wyciąganą wylewką	7 l/ min	M53	Bateria kuchenna	1	1
73871000	M5316-H240 Jednouchwytowa bateria kuchenna z wyciąganą wylewką	7 l/ min	M53	Bateria kuchenna	1	1
73881000	M411-H280 Jednouchwytowa bateria kuchenna 280	12 l/min	M41	Bateria kuchenna	1	1
73881800	M411-H280 Jednouchwytowa bateria kuchenna 280	12 l/min	M41	Bateria kuchenna	1	1
73882000	M411-H260 Jednouchwytowa bateria kuchenna 260	12 l/min	M41	Bateria kuchenna	1	1
73882800	M411-H260 Jednouchwytowa bateria kuchenna 260	12 l/min	M41	Bateria kuchenna	1	1
73883000	M415-H260 Jednouchwytowa bateria kuchenna 260 do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	5 l/min	M41	Bateria kuchenna	1	1
73884000	M414-H260 Jednouchwytowa bateria kuchenna 260 z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki	12 l/ min	M41	Bateria kuchenna	1	1
73880000	M4116-H240 Jednouchwytowa bateria kuchenna 240 z wyciąganą wylewką	9,5 l/min	M41	Bateria kuchenna	1	1
73880800	M4116-H240 Jednouchwytowa bateria kuchenna 240 z wyciąganą wylewką	9,5 l/min	M41	Bateria kuchenna	1	1
73885000	M411-H160 Jednouchwytowa bateria kuchenna 160	12 l/min	M41	Bateria kuchenna	1	1
73885800	M411-H160 Jednouchwytowa bateria kuchenna 160	12 l/min	M41	Bateria kuchenna	1	1
73886000	M415-H160 Jednouchwytowa bateria kuchenna 160 do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody	5 l/min	M41	Bateria kuchenna	1	1
73887000	M414-H160 Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki	12 l/min	M41	Bateria kuchenna	1	1
73888000	M416-W260 Jednouchwytowa bateria kuchenna, montaż ścienny	12 l/min	M41	Bateria kuchenna	2	1
31815670	Jednouchwytowa bateria z wyciąganą wylewką z przełącznikiem	9,5 l/min	M41	Bateria kuchenna	1	1
31817670	Jednouchwytowa bateria kuchenna z obrotową wylewką	12 l/min	M41	Bateria kuchenna	1	1
31820670	Jednouchwytowa bateria kuchenna	12 l/min	M41	Bateria kuchenna	1	1
73818340	M7120-H320 2-otworowa bateria kuchenna 200 z wyciąganą wylewką	8 l/min	M71	Bateria kuchenna	2	1
73818670	M7120-H320 2-otworowa bateria kuchenna 200 z wyciąganą wylewką	8 l/min	M71	Bateria kuchenna	2	1

71808000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 100	12 l/min	Focus M42	Bateria kuchenna	1	1
71808800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 100	12 l/min	Focus M42	Bateria kuchenna	1	1
73830000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 250 z wyciąganą wylewką 3jet	5,9 l/min	Aquno Select M81	Bateria kuchenna	1	1
73830000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 250 z wyciąganą wylewką 3jet	5,9 l/min	Aquno Select M81	Bateria kuchenna	1	1
73836000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 250 z wyciąganą wylewką 2jet	6,9 l/min	Aquno Select M81	Bateria kuchenna	1	1
73831000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 170 z wyciąganą wylewką 3jet	8 l/min	Aquno Select M81	Bateria kuchenna	1	1
73837000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 170 z wyciąganą wylewką 3jet	8 l/min	Aquno Select M81	Bateria kuchenna	1	1
73837800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 170 z wyciąganą wylewką 3jet	8 l/min	Aquno Select M81	Bateria kuchenna	1	1
73818000	M71 2-otworowa bateria kuchenna 200 z wyciąganą wylewką	8 l/min	Metris Select M71	Bateria kuchenna	2	1
73818800	M71 2-otworowa bateria kuchenna 200 z wyciąganą wylewką	8 l/min	Metris Select M71	Bateria kuchenna	2	1
73816000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 320 z wyciąganą wylewką 2jet	8 l/min	Metris Select M71	Bateria kuchenna	1	1
73816800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 320 z wyciąganą wylewką 2jet	8 l/min	Metris Select M71	Bateria kuchenna	1	1
73817000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 240 z wyciąganą wylewką 2jet	8 l/min	Metris Select M71	Bateria kuchenna	1	1
73817800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 240 z wyciąganą wylewką 2jet	8 l/min	Metris Select M71	Bateria kuchenna	1	1
73867000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 300 z wyciąganą wylewką 2jet	8 l/min	Talis Select M51	Bateria kuchenna	1	1
73867800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką 2jet	8 l/min	Talis Select M51	Bateria kuchenna	1	1
73868000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką 2jet	8 l/min	Talis Select M51	Bateria kuchenna	1	1
72801000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 210 z wyciąganą wylewką 2jet	7 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
72801670	Jednouchwytowa bateria kuchenna 210 z wyciąganą wylewką 2jet	7 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
72801800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 210 z wyciąganą wylewką 2jet	7 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
72803000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 210 z wyciąganą wylewką 1jet	7 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
72803670	Jednouchwytowa bateria kuchenna 210 z wyciąganą wylewką 1jet	7 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
72803800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 210 z wyciąganą wylewką 1jet	7 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
72804000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 220	9 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
72804670	Jednouchwytowa bateria kuchenna 220	9 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
72804800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 220	9 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
72806000	Jednouchwytowa bateria kuchenna U 220	9 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
72806670	Jednouchwytowa bateria kuchenna U 220	9 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
72806800	Jednouchwytowa bateria kuchenna U 220	9 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1


72809000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 270 z wyciąganą wylewką 1jet	7 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
72809670	Jednouchwytowa bateria kuchenna 270 z wyciąganą wylewką 1jet	7 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
72809800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 270 z wyciąganą wylewką 1jet	7 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
72840000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 270	8,4 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
72840670	Jednouchwytowa bateria kuchenna 270	8,4 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
72840800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 270	8,4 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
72843000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 EcoSmart, 1jet	5 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
72843670	Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 EcoSmart, 1jet	5 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
72860000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 270, LowPressure do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody, wyciągana wylewka, 1jet	4,5 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
72860670	Jednouchwytowa bateria kuchenna 270, LowPressure do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody, wyciągana wylewka, 1jet	4,5 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
72860800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 270, LowPressure do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody, wyciągana wylewka, 1jet	4,5 l/min	Talis M54	Bateria kuchenna	1	1
71800000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką 2jet	8 l/min	Focus M42	Bateria kuchenna	1	1
71800800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką 2jet	8 l/min	Focus M42	Bateria kuchenna	1	1
71820000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką 2jet	8 l/min	Focus M42	Bateria kuchenna	1	1
71820800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z wyciąganą wylewką 2jet	8 l/min	Focus M42	Bateria kuchenna	1	1
71801000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 180 z wyciąganą wylewką 2jet	8 l/min	Focus M42	Bateria kuchenna	1	1
71801800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 180 z wyciąganą wylewką 2jet	8 l/min	Focus M42	Bateria kuchenna	1	1
71821000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 180 z wyciąganą wylewką 2jet	8 l/min	Focus M42	Bateria kuchenna	1	1
71821800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 180 z wyciąganą wylewką 2jet	8 l/min	Focus M42	Bateria kuchenna	1	1
71802000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 220	10 l/min	Focus M42	Bateria kuchenna	1	1
71802800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 220	10 l/min	Focus M42	Bateria kuchenna	1	1
71803000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 220 z zaworem odcinającym	10 l/min	Focus M42	Bateria kuchenna	1	2
71806000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 120	12 l/min	Focus M42	Bateria kuchenna	1	1
71806800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 120	12 l/min	Focus M42	Bateria kuchenna	1	1
71807000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 120, pod okno	12 l/min	Focus M42	Bateria kuchenna	1	1
71813000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 180 z zaworem odcinającym	12 l/min	Focus M42	Bateria kuchenna	1	2
71814000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150 z wyciąganą wylewką 1jet	10 l/min	Focus M42	Bateria kuchenna	1	1
71814800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150 z wyciąganą wylewką 1jet	10 l/min	Focus M42	Bateria kuchenna	1	1

71829000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150 z wyciąganą wylewką 1jet	10 l/min	Focus M42	Bateria kuchenna	1	1
71829800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150 z wyciąganą wylewką 1jet	10 l/min	Focus M42	Bateria kuchenna	1	1
74800000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, wyciągana wylewka, 2jet	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74800670	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, wyciągana wylewka, 2jet	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74800800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, wyciągana wylewka, 2jet	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74801000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, wyciągana wylewka, 2jet	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74801670	Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, wyciągana wylewka, 2jet	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74801800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, wyciągana wylewka, 2jet	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74802000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, 1jet	11,6 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74802670	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, 1jet	11,6 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74802800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, 1jet	11,6 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74803000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, wyciągana wylewka, 2jet, sBox lite	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74803670	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, wyciągana wylewka, 2jet, sBox lite	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74803800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, wyciągana wylewka, 2jet, sBox lite	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74804000	Jednouchwytowa bateria kuchenna, 160, wyciągana wylewka, 2jet, sBox lite	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74804670	Jednouchwytowa bateria kuchenna, 160, wyciągana wylewka, 2jet, sBox lite	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74804800	Jednouchwytowa bateria kuchenna, 160, wyciągana wylewka, 2jet, sBox lite	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74805000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, do montażu przy oknie, 1jet	11,6 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74806000	Bateria kuchenna 150, LowPressure do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody, 1jet	4 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74806670	Bateria kuchenna 150, LowPressure do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody, 1jet	4 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74806800	Bateria kuchenna 150, LowPressure do bezciśnieniowych podgrzewaczy wody, 1jet	4 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74807000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 200, z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, CoolStart, 1jet	11,4 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74808000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 200, z zaworem umożliwiającym podłączenie pralki lub zmywarki, 1jet	11,4 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74810000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, Eco, wyciągana wylewka, 2jet	4,6 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74811000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, Eco, 1jet	5 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74813000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, CoolStart, EcoSmart, 1jet	7,6 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74820000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, metalowa wyciągana wylewka, 2jet	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74820670	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, metalowa wyciągana wylewka, 2jet	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1

74820800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, metalowa wyciągana wylewka, 2jet	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74821000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, metalowa wyciągana wylewka, 2jet, sBox	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74821670	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, metalowa wyciągana wylewka, 2jet, sBox	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74821800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 150, metalowa wyciągana wylewka, 2jet, sBox	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74822000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, metalowa wyciągana wylewka, 2jet	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74822670	Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, metalowa wyciągana wylewka, 2jet	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74822800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, metalowa wyciągana wylewka, 2jet	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74823000	Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, metalowa wyciągana wylewka, 2jet, sBox	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74823670	Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, metalowa wyciągana wylewka, 2jet, sBox	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1
74823800	Jednouchwytowa bateria kuchenna 160, metalowa wyciągana wylewka, 2jet, sBox	8,2 l/min	Zesis M33	Bateria kuchenna	1	1

W imieniu upoważnionego przedstawiciela producenta:

Bartosz Marcinkowski



Product Manager
Hansgrohe Sp. z o.o.