



PL

Informacje o produkcie

Wybrany zestaw obrazów w ramie dostarczany jest w całości, gotowy do zawieszenia. W komplecie znajdują się zawieszki typu krokodylek oraz wkrety.

Przed montażem

Upewnij się, że produkty nie posiadają widocznych uszkodzeń. Wybierz suchą, czystą i równą ścianę. Unikaj miejsc o nadmiernej wilgotności. Przygotuj poziomnicę i ołówek.

Instrukcja montażu

1. Upewnij się, że zawieszki są prawidłowo przymocowane do tylnej strony obrazu.
2. Wybierz uchwyty mocujące odpowiednie do wagi i rozmiaru obrazu.
3. Zaznacz ołówkiem na ścianie miejsce, w którym zamocujesz uchwyt.
4. Wywierć otwór i umieść w nim kołek montażowy.
5. Zawieś obraz, korzystając z zawieszek znajdujących się z tyłu, i sprawdź jego stabilność.

Czyszczenie

Używaj wyłącznie miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki. Unikaj stosowania ostrych narzędzi, środków ściernych oraz agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię obrazów lub nadruk. Regularne usuwanie kurzu delikatną ściereczką pozwoli zachować estetyczny wygląd obrazu przez długi czas.

Ważne! Zachowaj środki ostrożności podczas użytkowania produktu

Upewnij się, że obrazy są prawidłowo zamocowane na stabilnej powierzchni. Unikaj wilgoci, która może spowodować pęcznienie i deformację materiału. Nie wystawiaj obrazów na bezpośredni kontakt z ogniem ani wysokimi temperaturami, aby zapobiec zapłonowi lub uszkodzeniu powierzchni. Chroń produkty przed uderzeniami, zarysowaniami i kontaktem z ostrymi przedmiotami. Przechowuj w suchym, zacienionym miejscu, aby zachować jego trwałość i estetyczny wygląd. Trzymaj obrazy poza zasięgiem dzieci i zwierząt, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia produktów lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.

