



Firma P.H.U. KAPS S.C.
ul. Zielona 15, 26-200 Końskie
www.kaps.org.pl

INSTRUKCJA MONTAŻU NACZYNIA WYRÓWNAWCZEGO CENTRALNEGO OGRZEWANIA (C.O.) Z UCHWYTAMI O POJEMNOŚCIACH 10, 15, 25, 35 LITRÓW

Naczynie wyrównawcze przeznaczone jest do montażu w systemie otwartym centralnego ogrzewania w celu zabezpieczenia instalacji przed niekontrolowanym wzrostem objętości wody.

Naczynie wyrównawcze należy montować wg poniższej instrukcji:

1. Naczynie wyrównawcze powinno być instalowane przez osoby do tego upoważnione.
2. Wyznaczyć miejsce w najwyższym punkcie instalacji C.O. w budynku gdzie temperatura nie spada poniżej 0°C.
3. Przymocować Naczynie do ściany przy pomocy kołków rozporowych $\varnothing 12$ do betonu.
4. Podłączyć Naczynie do instalacji C.O. według poniższego schematu:



