

BATERIA
2x AA

≥ 5h

±0,3mm
/ 1m

±3mm / 10m

ZASIĘG
30m




red
dot
winner

TYXER ONE G

laser krzyżowy

OPIS URZĄDZENIA

- Laser krzyżowy generuje dwie linie przecinające się pod kątem 90°.
- Funkcja blokady wahadła umożliwia wyznaczanie dowolnych skosów.
Tryb wyznaczania skosów ON sygnalizowany jest poprzez mignięcie wiązki co 5 sekund.
- Laser samopoziomuje się dzięki magnetycznemu wahadłu.
- Urządzenie posiada klasę szczelności IP54.
- Wychylenie urządzenia poza zakres pracy ±3° sygnalizowane jest szybkim miganiem linii lasera.
- Gwint 1/4" w podstawie lasera umożliwia szybki i łatwy montaż na statywie lub tyczce rozporowej.



OBSŁUGA URZĄDZENIA

Włączanie urządzenia w trybie samopoziomowania – należy przesunąć suwak do pozycji **ON** .

Wyłączanie urządzenia – należy przesunąć suwak do pozycji **OFF**.

Włączanie urządzenia w trybie wyznaczania skosów (z zablokowanym wahadłem) – należy przesunąć suwak do pozycji **ON** .

Prawidłowe umieszczenie urządzenia – urządzenie należy umieścić w miejscu pomiaru na żądanej wysokości i skierować tak, by wyświetlane linie były w pełni widoczne i mogły pokryć powierzchnię roboczą.

Wymiana baterii - baterie należy umieścić w komorze zgodnie z poniższym zdjęciem i oznaczeniami na klapce komory baterii.

Użyj dwóch baterii AA 1,5V tej samej marki i o tym samym stopniu zużycia.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

źródło lasera	510 - 530 nm
moc	<1 mW, Klasa bezp. II
dokładność	+/-0,3mm / 1m (+/-3mm / 10m)
zakres samopoziomowania	±3°
system samopoziomujący	wahadło magnetyczne
zasięg	30 m
zasilanie	2 x AA 1,5 V
czas pracy	ok. 5 h
kąt niwelatora (pion/poziom)	110°/120°
temperatura pracy	-10°C ÷ 50°C
temperatura przech.	-20°C ÷ 70°C

ZESTAW ZAWIERA:

- Laser Krzyżowy TYXER One G
- 2x bateria AA
- uchtyw przegubowy
- etui
- instrukcja obsługi

