

UWAGA

1. Elektryczny podgrzewacz wody nie może być włączony, gdy nie jest w pełni napełniony wodą.
2. Nie wyciągaj wtyczki z gniazdka mokrymi rękoma.
3. Pamiętaj, że gorąca woda może powodować poparzenia.
Dostosuj temperaturę wody przed jej użyciem lub zastosuj odpowiednie zabezpieczenia.
4. Jeśli podgrzewacz nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz zasilanie.
5. Pamiętaj o regularnej wymianie anody magnezowej.
6. Sprawdzaj co 7 dni działanie zaworu bezpieczeństwa.
7. W razie wycieku, niezwłocznie odłącz urządzenie od zasilania.

Elektryczny ogrzewacz wody **FLORYDA**

MODEL	OW.FL.G6	POJEMNOŚĆ NOMINALNA	6 L
MOC NOMINALNA	2000 W	NAPIĘCIE ZNAMIONOWE	230 V
RODZAJ OCHRONY	IPX4	CZĘSTOTLIWOŚĆ	50Hz
KLASA OCHRONY	I	MAKSYMALNE CIŚNIENIE PRACY	6 bar