

EN MANUAL INSTRUCTIONS

Laundry Hamper

⚠ Warning!

- Read the instructions carefully and keep them for future reference.
- Assembly must only be carried out by an adult, keep children away during assembly.
- Choking hazard! The product may contain small parts that can be swallowed by children.
- Suffocation hazard! The packaging, especially the plastic bags, may be dangerous to children. Dispose of the packaging after assembly.
- Use caution and common sense when using the product.
- This product is not a toy and may be dangerous to children, protect against unauthorized access by children.
- The product must only be placed on a flat, dry and clean surface.
- For indoor use only.
- Do not expose the product to continuous sunlight or moisture.
- Do not allow children to climb on or play with the product. Risk of falling or tipping over.
- The maximum load of a single bag is 10 kg.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Kosz na pranie

⚠ Ostrzeżenia!

- Dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu w przyszłości.
- Montaż może zostać przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą, trzymaj dzieci z dala podczas montażu.
- Ryzyko udławienia! Produkt może posiadać małe elementy, które mogą zostać połknięte przez dzieci.
- Ryzyko uduszenia! Opakowanie a szczególnie torby foliowe mogą być niebezpieczne dla dzieci. Zutyliżuj opakowanie po zakończonym montażu.
- Należy zachować ostrożność oraz zdrowy rozsądek podczas korzystania z produktu.
- Ten produkt nie jest zabawką i może być niebezpieczny dla dzieci, chronić przed nieuprawnionym dostępem dzieci.
- Produkt może być ustawiony wyłącznie na płaskiej, suchej i czystej powierzchni.
- Produkt wyłącznie do użytku wewnętrznego.
- Nie należy wystawiać produktu na stałe działanie promieni słonecznych lub wilgoci.
- Nie pozwól dzieciom na wspinanie się na lub zabawę produktem. Ryzyko upadku lub przewrócenia.
- Maksymalne obciążenie pojedynczej torby wynosi 10 kg.

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

Wäschekorb

⚠ Warnung!

- Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Die Montage darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden, halten Sie Kinder während der Montage fern.
- Erstickungsgefahr! Das Produkt kann Kleinteile enthalten, die von Kindern verschluckt werden können.
- Erstickungsgefahr! Verpackungen und insbesondere Plastiktüten können für Kinder gefährlich sein. Entsorgen Sie die Verpackung nach der Montage.
- Seien Sie bei der Verwendung des Produkts vorsichtig und gehen Sie mit gesundem Menschenverstand vor.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und kann für Kinder gefährlich sein; schützen Sie es vor unbefugtem Zugriff durch Kinder.
- Das Produkt darf nur auf einer ebenen, trockenen und sauberen Oberfläche aufgestellt werden.
- Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Setzen Sie das Produkt nicht dauerhaft dem Sonnenlicht oder Feuchtigkeit aus.
- Erlauben Sie Kindern nicht, auf das Produkt zu klettern oder mit ihm zu spielen. Es besteht die Gefahr des Herunterfallens oder Umkippens.
- Die maximale Belastung für eine einzelne Tasche beträgt 10 kg.

CZ NÁVOD K OBSLUZE

Koš na prádlo

⚠ Varování!

- Pečlivě si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Montáž smí provádět pouze dospělá osoba, děti se během montáže držte stranou.
- Nebezpečí spolknutí! Výrobek může obsahovat malé části, které mohou děti spolknout.
- Nebezpečí udušení! Obaly a zejména plastové sáčky mohou být pro děti nebezpečné. Po instalaci obal zlikvidujte.
- Při používání výrobku dbejte opatrnosti a zdravého rozumu.
- Tento výrobek není hračka a může být pro děti nebezpečný, chraňte jej před neoprávněným přístupem dětí.
- Výrobek se smí pokládat pouze na rovný, suchý a čistý povrch.
- Pouze pro domácí použití.
- Nevystavujte výrobek trvalému slunečnímu záření ani vlhkosti.
- Nedovolte dětem, aby na výrobek lezly nebo si s ním hrály. Riziko pádu nebo převrácení.
- Maximální zatížení jednoho pytle je 10 kg.

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Szennyeskosár

⚠ Figyelmeztetés!

- Olvassa el figyelmesen az utasításokat, és őrizze meg azokat a későbbi használatra.
- Az összeszerelést csak felnőtt végezheti, tartsa távol a gyermekeket az összeszerelés ideje alatt.
- Fulladásveszély! A terméknek lehetnek olyan apró alkatrészei, amelyeket a gyermekek lenyelhetnek.
- Fulladás veszélye! A csomagolások és különösen a műanyag zacskók veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. A telepítés után ártalmatlanítsa a csomagolást.
- A termék használata során óvatosan és józanésszel járjon el.
- Ez a termék nem játék, és veszélyes lehet a gyermekek számára, védje meg a gyermek-ek illetéktelen hozzáférésétől.
- A terméket csak sima, száraz és tiszta felületre szabad helyezni.
- Kizárólag beltéri használatra szánt termék.
- Ne tegye ki a terméket tartósan napsugárzás hatásának vagy nedvességnek.
- Ne engedje, hogy a gyermekek felmásszanak a termékre, vagy játszanak vele. Leesés vagy felborulás veszélye.
- Egy zsák maximális terhelhetősége 10 kg.

RO INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE

Coș de rufe

⚠ Avertizare!

- Citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le pentru consultare ulterioară.
- Montarea trebuie să fie efectuată numai de un adult, țineți copiii la distanță în timpul asamblării.
- Pericol de înecare! Produsul poate avea părți mici care pot fi înghițite de copii.
- Risc de sufocare! Ambalajul, în special pungile de plastic, pot fi periculoase pentru copii. Reciclați ambalajul după finalizarea asamblării.
- Trebuie să fiți precaut și să folosiți rațiunea în timp ce folosești produsul.
- Acest produs nu este o jucărie și poate fi periculos pentru copii, protejați-l de accesul neautorizat al copiilor.
- Produsul trebuie așezat numai pe o suprafață plană, uscată și curată.
- Produs destinat exclusiv uzului intern.
- Nu expuneți produsul la lumină solară permanentă sau umiditate.
- Nu permiteți copiilor să se urce pe produs sau să se joace cu acesta. Risc de cădere sau răsturnare.
- Sarcina maximă a genții este de 10 kg.

