



PL-991 | ~265 x 140 x 38 cm

Made in China for: / Wyprodukowano w Chinach dla:

Global Income sp. z o.o., ul.Chwaszczyńska 135B, 81-571 Gdynia, Poland
NIP: 586-216-73-15, tel. +48 (58) 746-37-97, www.plonos.pl

EN MANUAL INSTRUCTIONS

Garden Arch

⚠ Warning!

- Read the instructions carefully and keep them for future reference.
- Assembly must only be carried out by an adult, keep children away during assembly.
- Choking hazard! The product may contain small parts that can be swallowed by children.
- Suffocation hazard! The packaging, especially the plastic bags, may be dangerous to children. Dispose of the packaging after assembly.
- Use caution and common sense when using the product.
- This product is not a toy and may be dangerous to children, protect against unauthorized access by children.
- The product may only be placed on a flat surface.
- After assembly, the product must be secured to the ground to protect it from adverse weather conditions (e.g. gusts of wind). The warranty will not be accepted for damage caused by failure to follow these instructions or by adverse weather conditions.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

Pergola ogrodowa

⚠ Ostrzeżenia!

- Dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu w przyszłości.
- Montaż może zostać przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą, trzymaj dzieci z dala podczas montażu.
- Ryzyko udławienia! Produkt może posiadać małe elementy, które mogą zostać połknięte przez dzieci.
- Ryzyko uduszenia! Opakowanie a szczególnie torby foliowe mogą być niebezpieczne dla dzieci. Zutylijuj opakowanie po zakończonym montażu.
- Należy zachować ostrożność oraz zdrowy rozsądek podczas korzystania z produktu.
- Ten produkt nie jest zabawką i może być niebezpieczny dla dzieci, chronić przed nieuprawnionym dostępem dzieci.
- Produkt może być ustawiony wyłącznie na płaskiej powierzchni.
- Po montażu należy przymocować produkt do podłoża aby zabezpieczyć go przed trudnymi warunkami atmosferycznymi (np. podmuchy wiatru). W przypadku szkód powstałych na skutek niedostosowania się do tych zaleceń lub na skutek złych warunków atmosferycznych gwarancji nie uznaje się.

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

Gartenbogen

⚠ Warnung!

- Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Die Montage darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden, halten Sie Kinder während der Montage fern.
- Erstickungsgefahr! Das Produkt kann Kleinteile enthalten, die von Kindern verschluckt werden können.
- Erstickungsgefahr! Verpackungen und insbesondere Plastiktüten können für Kinder gefährlich sein. Entsorgen Sie die Verpackung nach der Montage.
- Seien Sie bei der Verwendung des Produkts vorsichtig und gehen Sie mit gesundem Menschenverstand vor.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und kann für Kinder gefährlich sein; schützen Sie es vor unbefugtem Zugriff durch Kinder.
- Das Produkt darf nur auf einer sauberen Oberfläche aufgestellt werden.
- Sichern Sie das Produkt nach der Aufstellung am Boden, um es vor rauen Witterungsbedingungen (z. B. Windböen) zu schützen. Bei Schäden, die auf die Nichtbeachtung dieser Empfehlungen oder auf schlechte Witterungsbedingungen zurückzuführen sind, wird die Garantie nicht anerkannt.

CZ NÁVOD K OBSLUZE

Zahradní pergola

⚠ Varování!

- Pečlivě si přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro budoucí použití.
- Montáž smí provádět pouze dospělá osoba, děti se během montáže držte stranou.
- Nebezpečí spolknutí! Výrobek může obsahovat malé části, které mohou děti spolknout.
- Nebezpečí udušení! Obaly a zejména plastové sáčky mohou být pro děti nebezpečné. Po instalaci obal zlikvidujte.
- Při používání výrobku dbejte opatrnosti a zdravého rozumu.
- Tento výrobek není hračka a může být pro děti nebezpečný, chraňte jej před neoprávněným přístupem dětí.
- Výrobek smí být umístěn pouze na rovném povrchu.
- Po instalaci by měl být výrobek připevněn k zemi, aby byl chráněn před nepříznivými povětrnostními podmínkami (např. poryvy větru). V případě poškození v důsledku nedodržení těchto doporučení nebo v důsledku nepříznivého počasí se záruka neuznává.

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kerti pergola

⚠ Figyelmeztetés!



- Olvassa el figyelmesen az utasításokat, és őrizze meg azokat a későbbi használatra.
- Az összeszerelést csak felnőtt végezheti, tartsa távol a gyermekeket az összeszerelés ideje alatt.
- Fulladásveszély! A terméknek lehetnek olyan apró alkatrészei, amelyeket a gyermekek lenyelhetnek.
- Fulladás veszélye! A csomagolások és különösen a műanyag zacskók veszélyesek lehetnek a gyermekek számára. A telepítés után ártalmatlanítsa a csomagolást.
- A termék használata során óvatosan és józanésszel járjon el.
- Ez a termék nem játék, és veszélyes lehet a gyermekek számára, védje meg a gyermekek illetéktelen hozzáféréseitől.
- A terméket csak sík felületre szabad elhelyezni.
- Telepítés után a terméket a talajhoz kell rögzíteni, hogy megvédje a zord időjárási viszonyoktól (pl. szélökésektől). Az ezen ajánlások be nem tartásából vagy rossz időjárásból eredő károk esetén a jótállás nem érvényesíthető.

RO INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE

Pergolă de grădină

⚠ Avertizare!

- Citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le pentru consultare ulterioară.
- Montarea trebuie să fie efectuată numai de un adult, țineți copii la distanță în timpul asamblării.
- Pericol de înecare! Produsul poate avea părți mici care pot fi înghițite de copii.
- Risc de sufocare! Ambalajul, în special pungile de plastic, pot fi periculoase pentru copii. Reciclați ambalajul după finalizarea asamblării.
- Trebuie să fiți precaut și să folosiți rațiunea în timp ce folosești produsul.
- Acest produs nu este o jucărie și poate fi periculos pentru copii, protejați-l de accesul neautorizat al copiilor.
- Produsul poate fi așezat numai pe o suprafață plană.
- După instalare, produsul trebuie fixat la sol pentru a-l proteja de condițiile meteorologice nefavorabile (de exemplu, rafalele de vânt). În cazul daunelor rezultate din nerespectarea acestor recomandări sau din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, garanția nu este recunoscută.

A	2 PCS			
B	2 PCS			
C	4 PCS			
D	12 PCS			
E	4 PCS			
F	11 PCS			
G	2 PCS	H		
				
		I		

