

Nazwa produktu:	Kociołek z pokrywą 8l	
Producent:	Nordflam HS	
Kraj pochodzenia:	Chiny	
Rok produkcji:	2025	
Wymiary:	330 x 470 mm	8l
Waga:	10 kg	
Materiał:	Żeliwo szare	


**Produkt przeznaczony do użytku na zewnątrz pomieszczeń.
Wykonany z wysokiej jakości żeliwa.**

Kociołek jest wyposażony w metalowy uchwyt, trzy wkręcane nogi oraz śrubę z gałką przeznaczone do podnoszenia pokrywki.

- Przykręć nogi do kociołka.
- Zamontuj uchwyt oraz elementy pokrywy.
- Upewnij się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone, ale nie używaj nadmiernej siły (żeliwo jest kruche).
- Umieść kociołek na stabilnym podłożu.

Przygotowanie przed pierwszym użyciem:

- Dokładnie umyj kociołek ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego.
- Wyplucz i osusz urządzenie.
- Przed pierwszym użyciem zagotuj wodę w kociołku.
- Po wysuszeniu lekko natłuść wewnątrz olejem spożywczym.



L.p.	Element	Ilość
1.	Kociołek	1
2.	Noga	3
3.	Pokrywa	1
4.	Uchwyt	1
5.	Gałka	1
6.	Śruba M6x30	4
7.	Zacisk	2

Numer partii: na opakowaniu

Przeznaczenie produktu: Kociołek żeliwny przeznaczony jest do przygotowywania potraw na otwartym ogniu, w warunkach zewnętrznych (ogród, biwak, ognisko). Produkt nie jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.

Gwarancja: 12 miesięcy

Zasady bezpieczeństwa

1. Ryzyko poparzeń

- Kociołek oraz jego elementy nagrzewają się do bardzo wysokich temperatur.
- Nie dotykaj urządzenia gołymi rękami – używaj rękawic ochronnych.
- Nie pochylaj się nad kociołkiem podczas gotowania.
- Otwieraj pokrywę ostrożnie – może wydobywać się gorąca para.

2. Ryzyko pożaru

- Nie pozostawiaj kociołka bez nadzoru podczas użytkowania.
- Ustawiaj kociołek wyłącznie na stabilnym, niepalnym podłożu.
- Zachowaj bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj łatwopalnych cieczy do rozpalania ognia.

3. Ryzyko zatrucia dymem

- Używaj kociołka wyłącznie na świeżym powietrzu.
- Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach zamkniętych.
- Stosuj wyłącznie paliwo przeznaczone do palenisk.

4. Ryzyko urazów mechanicznych

- Sprawdź przed użyciem, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Nie używaj uszkodzonego kociołka.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i czyszczenia.

5. Warunki użytkowania

- Nie używaj kociołka podczas silnego wiatru.
- W przypadku niestabilnego podłoża istnieje ryzyko przewrócenia.
- Wysoka temperatura otoczenia zwiększa ryzyko przegrzania.

Użytkowanie

- Napełnij kociołek składnikami przed ustawieniem nad ogniem.
- Nie przekraczaj maksymalnej pojemności.
- Używaj wyłącznie suchego drewna, węgla drzewnego lub brykietu.
- Nie używaj materiałów lakierowanych, klejonych ani odpadów.
- Nie przemieszczaj kociołka podczas pracy.
- Zachowaj szczególną ostrożność przy gorących elementach.

Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem odczekaj, aż kociołek całkowicie ostygnie.
- Nie używaj zimnej wody do gorącego kociołka.
- Czyść przy użyciu ciepłej wody i miękkiej gąbki.
- Po umyciu dokładnie osusz.
- Wnętrze zabezpiecz cienką warstwą oleju spożywczego.

Przechowywanie

- Przechowuj kociołek w suchym miejscu.
- Unikaj kontaktu z wilgocią, aby zapobiec korozji.
- Nie obciążaj urządzenia podczas przechowywania.

Dodatkowe zalecenia

- Do gaszenia ognia stosuj piasek lub środki gaśnicze odpowiednie do pożarów ciał stałych.
- Nie używaj wody do gaszenia rozgrzanego produktu.
- Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od urządzenia.
- Używaj odpowiednich narzędzi do obsługi kociołka.

Odpowiedzialność

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z:

- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
- nieprzestrzegania niniejszej instrukcji,
- nieprawidłowego montażu lub konserwacji.

Utylizacja

Zużyty produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi.