



Instrukcja montażu



Części



Uwaga!

Maksymalne obciążenie 100kg