

Nazwa produktu: Elektryczny grill bezdymny do kuchni

Przeznaczenie: do użytku domowego – kuchnia, balkon, stół, blat roboczy

Opis i zastosowanie

Elektryczny grill bezdymny to kompaktowe urządzenie kuchenne, które umożliwia szybkie i wygodne przygotowanie grillowanych potraw przez cały rok – bez konieczności wychodzenia z domu. Dzięki regulowanej mocy w zakresie 1200–1400 W oraz aluminiowemu rusztowi z powłoką nieprzywierającą, grill pozwala na równomierne smażenie i łatwe czyszczenie. Idealny do stosowania na kuchennym blacie, stole lub balkonie. Świetnie sprawdzi się zarówno do codziennego gotowania, jak i podczas przyjęć.

Główne cechy produktu

- **Bezdymna praca** – idealny do użytkowania w kuchni i na balkonie
 - **Regulacja mocy 1200–1400 W** – precyzyjna kontrola temperatury
 - **Powierzchnia grillowania 731 cm²** – możliwość przygotowania kilku potraw jednocześnie
 - **Ruszt z aluminium z nieprzywierającą powłoką** – wygodne smażenie i łatwe czyszczenie
 - **Termostat** – utrzymanie optymalnej temperatury podczas grillowania
 - **Lekki i kompaktowy** – wygodne przenoszenie i przechowywanie
 - **Całoroczne użytkowanie** – idealny na każdą porę roku
-

Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa

- Używać tylko w suchych, wentylowanych pomieszczeniach
 - Nie dotykać gorących powierzchni – używać uchwytów i rękawic ochronnych
 - Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania i ostudzić
 - Nie zanurzać elementów elektrycznych w wodzie ani innych płynach
 - Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru
 - Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt podczas pracy
-

Instrukcje montażu

1. Umieść grill na stabilnej, równej powierzchni z dala od źródeł wody i materiałów łatwopalnych.
2. Podłącz przewód zasilający do gniazdka 230V.

3. Ustaw odpowiednią moc za pomocą pokrętła regulacji – dopasuj do rodzaju potrawy.
 4. Poczekał, aż grill osiągnie temperaturę roboczą – ruszt powinien być ciepły po kilku minutach.
 5. Po zakończeniu grillowania odłącz urządzenie od prądu i poczekaj, aż ostygnie.
-

Czyszczenie i konserwacja

- Ruszt wyczyść po ostygnięciu – najlepiej wilgotną ściereczką lub miękką gąbką
 - Nie stosować ostrych detergentów ani metalowych szczotek
 - Przechowywać urządzenie w suchym miejscu
 - Regularnie przecierać obudowę i elementy zewnętrzne z kurzu i tłuszczu
-

Warunki przechowywania

- Przechowywać w miejscu suchym, osłoniętym od wilgoci
 - Nie przechowywać w stanie włączonym ani pod napięciem
 - Unikać bezpośredniego nasłonecznienia i skrajnych temperatur
-

Informacje dodatkowe

- **Wymiary:** 51 × 26 × 9 cm
- **Powierzchnia grillowania:** 731 cm²
- **Materiał rusztu:** Aluminium z nieprzywierającą powłoką
- **Moc:** 1200–1400 W
- **Wyposażenie:** Termostat, regulacja mocy
- **Kolor:** Czarny