

Karta informacyjna produktu zgodnie z (EU) No 65/2014

Znak towarowy	Electrolux
Model	LFC719B 942022948
Roczne zużycie energii (kWh/rok)	43,7
Klasa efektywności energetycznej	A+
Wydajność przepływu dynamicznego	35.6
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (lux/W)	55.6
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (%)	75,1
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania (m3/h)	320/610
Natężenie przepływu powietrza w trybie intensywnym lub turbo (m3/h)	730
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania (dB(A))	56/70
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo (dB(A))	74
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W)	
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia (W)	

INFORMACJE ZGODNIE Z NORMĄ UE 66/2014

Nazwa	Symbol	Wartość	Jedn.
Identyfikator modelu		LFC719B 942022948	
Roczne zużycie energii	AEC _{hood}	43,7	kwh/r
Współczynnik upływu czasu	f	0.7	
Wydajność przepływu dynamicznego	FDE _{hood}	35.6	
Wskaźnik efektywności energetycznej	EEl _{hood}	43,0	
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	QBEP	412.9	m3/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy	PBEP	463	Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza	Q _{max}	730.0	m3/h
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy	WBEP	149.2	W
Moc nominalna systemu oświetlenia	WL	7.7	W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej	Emiddle	428	lux
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania	P _s		W
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia	P _o		W
Poziom mocy akustycznej	LWA	70	dB

EN 61591: Domowe okapy nadkuchenne – Metody badań cech funkcjonalnych

EN 60704-2-13: Elektryczne przyrządy do użytku domowego i podobnego — Procedura badania hałasu — Część 2-13: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych

EN 50564: Elektryczny sprzęt domowy – Pomiar poboru mocy sprzętu w stanie gotowości do pracy

Wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania, w celu ograniczenia wpływu na środowisko:

- Po rozpoczęciu gotowania, uruchomić okap z prędkością minimalną i pozostawić go włączonego jeszcze przez kilka minut po jego zakończeniu.
- Prędkość należy zwiększać tylko w przypadku dużej ilości oparów lub zapachów, opcję prędkości intensywnej należy używać tylko w sytuacjach ekstremalnych.
- Jeśli to konieczne, należy wymienić fi ltr węglowy, aby utrzymać dobre właściwości pochłaniania zapachów.
- Jeśli to konieczne, należy wymienić fi ltr przeciw-tłuszczowy, aby utrzymać dobre właściwości pochłaniania zapachów.
- Zastosować maksymalną średnicę kanału wylotowego podaną w niniejszej instrukcji obsługi tak, aby uzyskać maksymalną wydajność oraz zredukować hałas.