BERDSEN®

BD-757

Bottle Bidon with mouthpiece
Butelka bidon z ustnikiem
Flasche Bidon mit Mundstück



Compatible with blender BD-752
Kompatybilny z blenderem BD-752
Kompatibel mit dem Mixer BD-752

EN | Instruction manual

Thank you for choosing a Berdsen product. This instruction contains important safety, usage, and maintenance guidelines for the bottle bidon. Please read it before first use and keep it for future reference.

⚠ WARNINGS!

- Do not use with boiling water.
- Use only for beverages up to a maximum temperature of 80 °C.
- Do not use with carbonated liquids or pressurized fluids.
- Do not drop or strike — risk of damage.
- Be careful when screwing or unscrewing the lid to avoid damaging the threads.
- Keep out of reach of children under 3 years of age.
- Before each use, check that the lid is properly closed.

CLEANING & MAINTENANCE

- The bottle is dishwasher-safe when placed on the top rack.
- Wash the lid by hand in warm water with a mild detergent.
- Do not use abrasive sponges or harsh detergents.
- After each use, rinse all parts thoroughly and dry completely.

PL | Instrukcja obsługi

Dziękujemy za wybór produktu marki Berdsen. Niniejsza instrukcja zawiera ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji bidonu. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z nią i zachowaj do wglądu.

⚠ OSTRZEŻENIA!

- Nie używaj do wrzątku.
- Używaj wyłącznie do napojów o maksymalnej temperaturze 80 °C.
- Nie używaj do gazowanych płynów ani cieczy pod ciśnieniem.
- Nie upuszczaj ani nie uderzaj – możliwość uszkodzenia.
- Uważaj przy zakręcaniu i odkręcaniu pokrywki, aby nie uszkodzić gwintu.
- Trzymaj z dala od dzieci poniżej 3 lat.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy pokrywka jest poprawnie zamknięta.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Bidon można myć w górnym koszu zmywarki.
- Pokrywkę myj ręcznie w ciepłej wodzie z łagodnym detergentem.
- Nie używaj ściernych gąbek ani agresywnych detergentów.
- Po każdym użyciu dokładnie opłucz i osusz wszystkie elementy.

DE | Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von Berdsen entschieden haben. Diese Anleitung enthält wichtige Hinweise zu Sicherheit, Gebrauch und Pflege des Bidons. Bitte lesen Sie sie vor der ersten Verwendung und bewahren Sie sie zur späteren Einsicht auf.

⚠ WARNHINWEISE!

- Nicht mit kochendem Wasser verwenden.
- Nur für Getränke bis zu einer maximalen Temperatur von 80 °C verwenden.
- Nicht für kohlensäurehaltige Flüssigkeiten oder unter Druck stehende Getränke verwenden.
- Nicht fallen lassen oder hart stoßen – Verletzungs- und Beschädigungsgefahr.
- Achten Sie beim Auf- und Zuschrauben des Deckels darauf, das Gewinde nicht zu beschädigen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Deckel richtig verschlossen ist.

REINIGUNG & PFLEGE

- Die Flasche ist spülmaschinenfest im oberen Korb.
- Den Deckel von Hand in warmem Wasser mit mildem Spülmittel reinigen.
- Keine scheuernden Schwämme oder aggressive Reinigungsmittel verwenden.
- Nach jedem Gebrauch alle Teile gründlich ausspülen und vollständig trocknen.

Manufactured in China for:
Wyprodukowano w Chinach dla:
Hergestellt in China für:

Global Income sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 135B
81-571 Gdynia, Poland

www.berdsen.pl
sklep@berdsen.pl