SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA MONTAŻU TAŚMY KOMINOWEJ IZOMIN (PL)

4ROOF® ACCESSORIES

Materiały i narzędzia potrzebne do montażu:

1. Taśma kominowa **IZOMIN** (3D, QUADRO, CLASSIC, FLAT EPDM, WAVE EPDM, EASY STRETCH)
2. Nożyce do blachy lub nóż do cięcia
3. Szczotka metalowa
4. Środek odtłuszczający (np. aceton)
5. Rolka dociskowa
6. Uszczelniacz dekarski (opcjonalnie)
7. Kołki dachowe (do montażu listwy kominowej)
8. Metrówka i ołówek

1. Przygotowanie powierzchni:

Czyszczenie komina i dachu:

• Powierzchnie muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Usuń zanieczyszczenia, takie jak pył, mech i drobne cząsteczki, za pomocą metalowej szczotki.

• Przetrzyj miejsca montażu środkiem odtłuszczającym, np. acetonem, aby zapewnić odpowiednią przyczepność.

Inspekcja powierzchni komina:

• Sprawdź, czy na kominie nie ma pęknięć ani uszkodzeń. W przypadku ich wystąpienia napraw usterki przed montażem taśmy.

2. Pomiar i cięcie taśmy:

Pomiar obwodu komina:

• Dokładnie zmierz wszystkie boki komina oraz jego podstawę. Zmierz również odległość między podstawą komina a dachem.

• Przygotuj odpowiednie odcinki taśmy, pamiętając o konieczności zakładki (minimum 5 cm).

Cięcie taśmy kominowej:

• Użyj ostrych nożyc do blachy lub noża, aby precyzyjnie przyciąć taśmę z zachowaniem naddatku. Przygotuj kilka odcinków, aby ułatwić montaż.

3. Montaż taśmy:

Dolna część komina:

• Zdejmij ochronną folię z butylowej strony taśmy i rozpocznij montaż od dolnej części komina. Przyłóż taśmę do miejsca styku z dachówką, dbając, aby dokładnie przylegała do powierzchni.

Formowanie taśmy:

• Dzięki karbowanej strukturze taśmy możesz łatwo dopasować ją do kształtu dachówki, unikając fałd i załamań. Płasko przyciskaj taśmę rękami, a następnie użyj rolki dociskowej. Szczególną uwagę zwróć na szczelne przyleganie taśmy do krawędzi komina i nierówności.

Montaż taśmy na bokach komina:

• Następnie przyklej taśmę na pionowych krawędziach komina. Każdą nową warstwę taśmy nakładaj na poprzednią z zakładką około 5 cm. Użyj rolki do dokładnego dociśnięcia.

Montaż taśmy na górze komina:

• Upewnij się, że wszystkie zakładki z poprzednich etapów (dolna i boczne części komina) są prawidłowo ułożone.

• Zmierz odpowiednią długość taśmy na górną część komina, uwzględniając zakładki.

Aplikacja taśmy:

• Zacznij od jednego rogu komina. Zdejmij ochronną folię i przyłóż taśmę, równomiernie ją dociskając.

Zakładki na wcześniejsze warstwy:

• Górna taśma powinna nachodzić na boczne i dolne części co najmniej 5 cm, aby zapewnić pełną szczelność.

• Mocno dociśnij taśmę, szczególnie w narożnikach komina. Użyj rolki dociskowej, aby usunąć wszelkie fałdy i pęcherzyki powietrza.

Uszczelnienie narożników:

• W razie potrzeby użyj dodatkowych kawałków taśmy, aby dokładnie zabezpieczyć narożniki komina, które są szczególnie narażone na przecieki.

• Upewnij się, że taśma dobrze przylega i nie ma odstających fragmentów, które mogłyby prowadzić do nieszczelności.

4. Dociskanie i uszczelnianie:

Dociskanie taśmy:

• Użyj rolki dociskowej aby równomiernie rozłożyć nacisk na taśmę. Szczególną uwagę zwróć na narożniki komina, aby zapobiec przeciekaniu wody.

5. Dodatkowe zabezpieczenia:

• Aby zapewnić dodatkową ochronę taśmy, zamontuj listwę kominową, przykręcając ją kołkami dachowymi. Listwa zakryje górną część taśmy, co zwiększy jej stabilność i ochronę przed działaniem warunków atmosferycznych.

• Nanieś uszczelniacz dekarski na górne krawędzie listwy, aby zwiększyć szczelność. Aplikuj uszczelniacz wzdłuż krawędzi taśmy, gdzie styka się ona z kominem.

6. Kontrola jakości i test wodny:

Kontrola szczelności:

• Po zakończeniu montażu sprawdź, czy taśma równomiernie przylega do powierzchni komina i dachówki, szczególnie na krawędziach i w narożnikach.

• Upewnij się, że nie ma fałd ani pęcherzyków powietrza.

Test wodny:

• Aby sprawdzić szczelność, delikatnie polej komin wodą. Zwróć uwagę, czy woda nie dostaje się pod taśmę. Jeśli zauważysz przecieki, należy poprawić montaż taśmy w tych miejscach.

7. Zalecenia dotyczące eksploatacji i konserwacji:

Regularne przeglądy:

• Zaleca się sprawdzać stan taśmy kominowej co kilka lat, szczególnie w miejscach narażonych na trudne warunki pogodowe. W razie zużycia lub uszkodzenia taśmy należy ją wymienić. ***Warunki montażu:***

• Montaż taśmy kominowej IZOMIN należy wykonywać w temperaturze **powyżej +5°C**, aby zapewnić odpowiednią przyczepność warstwy butylowej.

Dzięki dokładnemu montażowi taśma kominowa IZOMIN zapewnia długotrwałą szczelność oraz ochronę przed wilgocią i uszkodzeniami wynikającymi z działania warunków atmosferycznych.

www.4roof.eu

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.