

KÖLER

GRILLE GAZOWE

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

1. Wstęp

Przed rozpoczęciem użytkowania grilla dokładnie przeczytaj poniższe instrukcje i zasady bezpieczeństwa. Instrukcja jest integralną częścią produktu i powinna być przechowywana w pobliżu grilla oraz przekazywana kolejnym użytkownikom.

Wszelkie modyfikacje urządzenia lub stosowanie nieautoryzowanych części mogą prowadzić do nieprzewidzianych uszkodzeń i zagrożeń. Zapoznaj się szczegółowo z instrukcją obsługi dołączonej do grilla i zawsze postępuj zgodnie z jej zaleceniami.

2. Odpowiedzialność użytkownika

Zawsze upewnij się, że korzystasz z grilla będąc w pełni sprawnym fizycznie i psychicznie. Osoby zmęczone, chore, pod wpływem alkoholu, leków lub środków odurzających nie powinny używać urządzenia.

3. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

a. Czego nie robić:

- Nie używaj grilla w pomieszczeniach zamkniętych ani w miejscach z ograniczoną wentylacją.
- Nie modyfikuj elementów konstrukcji grilla, takich jak węże gazowe, palniki czy elementy elektryczne.
- Nie korzystaj z uszkodzonego grilla – sprawdź szczelność wszystkich połączeń gazowych oraz stan konstrukcji przed każdym użyciem.
- Nie pozostawiaj odpalonego grilla bez nadzoru, szczególnie w obecności dzieci i zwierząt.

b. Jak postępować:

- Zawsze sprawdzaj, czy wąż gazowy jest prawidłowo zamocowany i szczelny.
- Podczas grillowania zawsze używaj rękawic ochronnych.
- Otwieraj klapę grilla powoli, aby uniknąć poparzenia gorącym powietrzem lub parą.
- Regularnie czyść ruszt i elementy odprowadzające tłuszcz, aby zapobiec ryzyku pożaru.
- Do manipulowania jedzeniem na ruszcie używaj wyłącznie dedykowanych akcesoriów, takich jak szczypcy czy łopatkę.
- Używaj wyłącznie certyfikowanych butli gazowych i węży zgodnych z normą EN 16436-1.

c. Zwróć uwagę:

- W przypadku wycucia zapachu gazu natychmiast zakręć zawór, wyłącz grill. Nie używaj otwartego ognia.
- Grilla gazowego nigdy nie należy gasić wodą!
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych grilla – ich prawidłowe działanie zapobiega gromadzeniu się gazów.
- Zadbaj o odpowiednie miejsce ustawienia grilla:
- Upewnij się, że w promieniu co najmniej 3 m od grilla nie znajdują się żadne łatwopalne materiały ani substancje.

- Zachowaj odległość co najmniej 0,5 m od powierzchni trudno palnych, takich jak fasady budynków.
- Postaw grill na stabilnym, poziomym podłożu wykonanym z niepalnych materiałów. Unikaj powierzchni szklanych lub z tworzyw sztucznych, które mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem ciepła.

4. Ostrzeżenia szczególne

a. Ostrzeżenie przed zagrożeniem wybuchu - Gaz płynny jest substancją łatwopalną o wysokim ryzyku wybuchu! Aby zminimalizować zagrożenia, przestrzegaj poniższych zasad:

- Grilluj wyłącznie na otwartej przestrzeni, zapewniając odpowiednią wentylację.
- Chroń butlę gazową i przewód przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz innymi źródłami ciepła – temperatura otoczenia nie powinna przekraczać 50°C. Szczególnie zwracaj uwagę, aby przewód gazowy nie dotykał nagranych elementów grilla.
- Nigdy nie pochylaj się nad rusztem podczas rozpalania płomienia.
- Po zakończeniu użytkowania natychmiast zakręć zawór butli gazowej, obracając go w prawo.
- Nigdy nie pozostawiaj działającego grilla bez nadzoru. Jeśli płomień zgaśnie, niezwłocznie wyłącz wszystkie palniki i ponownie przeprowadź procedurę rozpalania. WAŻNE! Zawsze odpalaj urządzenie z otwartą pokrywą!
- Podczas podłączania butli gazowej upewnij się, że w promieniu 5 m nie ma żadnych źródeł zapłonu, takich jak otwarte płomienie, palący się tytoń czy urządzenia elektryczne, które mogą wywołać iskrę.
- Zawsze odczekaj, aż grill całkowicie ostygnie, zanim podłączysz nową butlę gazową.
- Nie używaj uszkodzonych lub zardzewiałych butli gazowych ani butli z wadliwym zaworem. Używaj wyłącznie butli ustawionych w pozycji pionowej.
- Nigdy nie próbuj rozkręcać zaworu gazowego ani reduktora ciśnienia.
- Przed każdym użyciem sprawdź szczelność i stan przewodu gazowego oraz wszystkich połączeń. W przypadku uszkodzeń, takich jak pęknięcia czy korozja, wymień wąż na nowy przed uruchomieniem grilla.
- W razie zakłóceń w pracy grilla natychmiast zakręć zawór butli i odczekaj, aż płomień całkowicie zgaśnie i skontaktuj się z serwisem.
- Butle gazowe przechowuj wyłącznie na zewnątrz, w dobrze wentylowanych miejscach.

b. Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami - Niebezpieczeństwo oparzenia! Podczas użytkowania grilla wiele jego części, zwłaszcza w pobliżu rusztów, osiąga bardzo wysokie temperatury. Aby uniknąć obrażeń i innych zagrożeń:

- Chroń dzieci i zwierzęta domowe przed dostępem do urządzenia. Grilluj tylko w bezpiecznym otoczeniu, w którym najmłodszy oraz zwierzęta nie mają możliwości zbliżenia się do gorących powierzchni.
- Nigdy nie pozostawiaj rozpalonego ani gorącego grilla bez nadzoru. Po zakończeniu grillowania odczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie, zanim przystąpisz do jego czyszczenia.
- Podczas grillowania zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony:

- Noś rękawice ochronne i odzież przystosowaną do pracy w pobliżu otwartego ognia – unikaj długich, luźnych rękawów, które łatwo zajmują się ogniem.
- Używaj akcesoriów dedykowanych do grillowania, takich jak szcypce, łopatkę czy sztućce z długimi trzonkami, które chronią przed wysoką temperaturą.
- W przypadku zapalenia się tłuszczu natychmiast zakręć wszystkie regulatory płomienia i zawór butli gazowej. Poczekaj, aż ogień sam zgaśnie – nigdy nie próbuj gasić grilla gazowego wodą!

c. Ostrzeżenie przed używaniem pieca wewnątrz pomieszczeń - Niebezpieczeństwo uduszenia! Grilla gazowego nie wolno używać wewnątrz budynków ani w zamkniętych przestrzeniach. Gaz płynny jest cięższy od powietrza, gromadzi się przy podłożu, wypierając tlen, co stwarza ryzyko niedotlenienia i zagrożenie życia. Aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji:

- Grilluj wyłącznie na świeżym powietrzu – zapewnij odpowiednią wentylację i unikaj używania urządzenia w miejscach zadaszonych lub zagłębieniach terenu, gdzie gaz może się kumulować.
- Po zakończeniu grillowania natychmiast zakręć zawór butli gazowej, aby zapobiec niekontrolowanemu ulatnianiu się gazu.
- Nigdy nie pozostawiaj działającego grilla bez nadzoru. Jeśli płomień zgaśnie, niezwłocznie wyłącz wszystkie palniki i ponownie przeprowadź procedurę rozpalamia. **WAŻNE!** Zawsze odpalaj urządzenie z otwartą pokrywą!
- Przed każdym uruchomieniem sprawdzaj stan techniczny urządzenia:
- Upewnij się, że wszystkie połączenia gazowe są szczelne i sprawne.
- Wymień wąż gazowy w przypadku pęknięć, widocznych uszkodzeń lub starzenia się materiału.
- Jeśli przewody gazowe są porowate, uszkodzone lub zatkane, nie uruchamiaj urządzenia – może to doprowadzić do cofnięcia się płomienia i poważnych zagrożeń.
- W razie dłuższego nieużywania urządzenia odłącz butlę gazową i przechowuj ją zgodnie z zasadami bezpieczeństwa:
- Zabezpiecz zawór butli za pomocą korka ochronnego.
- Przechowuj butle gazowe wyłącznie w pozycji pionowej, z dala od źródła ciepła. Nigdy nie przechowuj butli w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu.

5. Bezpieczeństwo związane z konstrukcją i konserwacją grilla

a. Kłapa grilla:

- Podczas otwierania klapy upewnij się, że nie stoisz bezpośrednio nad grillem, aby uniknąć poparzenia parą lub gorącym powietrzem.
- Kłapa powinna być zawsze zamykana powoli, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia zawiasów lub elementów wewnętrznych.

b. Nagrzewanie się elementów:

- Pamiętaj, że wszystkie metalowe części grilla, w tym uchwyty, mogą nagrzewać się podczas pracy – używaj rękawic ochronnych.

- Nie dotykaj rusztów, palników ani innych elementów wewnętrznych grilla w trakcie i bezpośrednio po zakończeniu użytkowania – mogą one pozostać gorące przez długi czas.

c. Stabilność:

- Upewnij się, że grill jest ustawiony na stabilnym podłożu, aby zapobiec przewróceniu się podczas użytkowania.
- W przypadku grilla na kółkach z możliwością blokady, zawsze blokuj koła podczas grillowania, aby zapobiec przypadkowemu przesunięciu.

d. Wentylacja:

- Sprawdź, czy grill ma przepuszczalne otwory wentylacyjne – ich blokowanie może prowadzić do niebezpiecznego gromadzenia się gazów.

e. Mocowanie elementów i montaż:

- Regularnie sprawdzaj śruby i połączenia grilla, aby upewnić się, że są odpowiednio dokręcone i stabilne.
- Kontroluj szczelność połączeń pomiędzy butlą, węzłem i palnikami, zgodnie z instrukcją producenta.
- Podczas montażu zachowaj ostrożność – elementy z blachy mogą mieć ostre krawędzie, co stanowi ryzyko skaleczeń.

f. Odprowadzanie tłuszczu:

- Sprawdź, czy grill jest wyposażony w system odprowadzania tłuszczu – regularnie czyść tacę na tłuszcz, aby uniknąć ryzyka pożaru.
- Unikaj przepełnienia tacki na tłuszcz, ponieważ nagromadzenie tłuszczu może prowadzić do zapalenia.

g. Ochrona przed pożarem:

- Trzymaj gaśnicę w zasięgu ręki podczas korzystania z grilla.
- Po zakończeniu grillowania zawsze zakręć zawór butli gazowej.
- W przypadku pożaru tłuszczu nie używaj wody – stosuj koc gaśniczy lub gaśnicę pianową.

6. Jak grill nie powinien być użytkowany:

a. Nie używaj grilla w zamkniętych pomieszczeniach

Grill gazowy nigdy nie powinien być używany w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak garaże, piwnice, szopy czy pomieszczenia mieszkalne. Może to prowadzić do niebezpiecznego gromadzenia się gazów spalinowych, co stwarza ryzyko zatrucia.

b. Nie używaj grilla do ogrzewania pomieszczeń

Grill nie jest urządzeniem grzewczym i nie jest przeznaczony do ogrzewania przestrzeni wewnętrznych. Wykorzystywanie grilla w ten sposób stwarza poważne ryzyko pożaru oraz zagrożenie dla zdrowia.

c. Nie używaj grilla w obecności łatwopalnych substancji lub gazów

Grill należy ustawić w miejscu, w którym nie ma łatwopalnych materiałów w pobliżu, takich jak drewno, papier, rozpuszczalniki, oleje czy inne substancje łatwopalne. Nie używaj grilla w pobliżu pojemników z gazem, paliwami ani substancji chemicznych, które mogą wybuchnąć.

d. Nie używaj grilla z uszkodzonymi elementami

Nigdy nie używaj grilla, jeśli wykazuje on jakiegokolwiek uszkodzenia, takie jak pęknięcia w konstrukcji, uszkodzenia węży gazowych, uszkodzenia zaworu butli gazowej lub brak szczelności. Używanie uszkodzonego grilla może prowadzić do poważnych wypadków, takich jak pożar czy wybuch gazu.

e. Nie stosuj grilla do gotowania w nietypowy sposób

Grill jest przeznaczony do grillowania i wędzenia potraw, jednak tylko z użyciem odpowiednich akcesoriów dedykowanych do tych czynności. Używanie grilla do innych celów, takich jak gotowanie w naczyniach nie przeznaczonych do grillowania czy eksperymentowanie z materiałami, które mogą uszkodzić urządzenie, jest niebezpieczne i może prowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego funkcjonowania.

f. Nie używaj grilla na wietrze lub w deszczu

Grill nie jest przystosowany do użytkowania w bardzo wietrznych warunkach ani podczas opadów deszczu, ponieważ wilgoć może wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania, a silny wiatr może sprawić, że płomień stanie się niestabilny.

g. Nie pozostawiaj grilla bez nadzoru

Grill powinien być zawsze nadzorowany podczas pracy. Nigdy nie pozostawiaj grilla bez opieki, zwłaszcza jeśli dzieci lub zwierzęta mają dostęp do jego otoczenia. Niebezpieczeństwo wystąpienia pożaru lub wypadku wzrasta, gdy grill jest pozostawiony bez nadzoru.

h. Nie używaj grilla w przypadku wyczucia zapachu gazu

W przypadku wyczucia zapachu gazu nie należy używać grilla, ani nie włączać żadnych urządzeń elektrycznych w pobliżu. Natychmiast zakręć zawór gazu, przewietrz okolicę i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.