



Karta produktu Instrukcja użytkowania

Koliber 2.0 20

zeskanuj i pobierz instrukcję



www.konsmetal.pl/pl/do-pobrania.html

klasa bezpieczeństwa S1

Dział Serwisu KONS METAL

telefon: 89 6253799

(pn-pt 8-16)

mail: serwis@konsmetal.pl

Spis treści

| | |
|---|----|
| Ważne – przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania sejfu | 3 |
| Zastosowanie | 3 |
| Certyfikaty do przechowywania..... | 4 |
| Opis produktu | 5 |
| Wyposażenie podstawowe | 5 |
| Wyposażenie dodatkowe | 5 |
| Rodzaje zamków | 6 |
| Standardowe kolory | 6 |
| Dane techniczne | 6 |
| Montaż | 7 |
| Obsługa sejfu – otwieranie | 8 |
| Obsługa sejfu – zamykanie | 8 |
| Obsługa zamka elektronicznego. Zmiana kodu fabrycznego i kolejne zmiany kodu | 8 |
| Eksploatacja..... | 10 |
| Konserwacja | 11 |
| Regulacja zawiasów..... | 11 |
| Dane kontaktowe Serwisu KONSMETAL | 12 |
| WARUNKI GWARANCJI..... | 13 |



Ważne – przeczytaj przed rozpoczęciem użytkowania sejf

Proszę uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i stosować się do jej zapisów.

- **Ze względów bezpieczeństwa sejf powinien być przymocowany do podłoża lub ściany.**
- Jeśli urządzenie wyposażone jest w zamek elektroniczny, ZAWSZE pamiętaj o zmianie kodu fabrycznego na własny, nieznaną osobom postronnym, PRZED rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Pozostawienie kodu fabrycznego stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa zdeponowanych w nim wartości.
- Zmiana kodu oraz test nowego kodu w zamku elektronicznym MUSI być wykonywana na otwartych drzwiach sejf. Zmieniając kod na zamkniętych drzwiach narażasz się na konieczność ich awaryjnego serwisowego otwarcia, jest to usługa odpłatna.
- Jeśli sejf jest wyposażony w klamkę lub pokrętko do poruszania rygli, otwarcie lub domknięcie drzwi należy wykonywać WYŁĄCZNIE trzymając za klamkę lub pokrętko do poruszania rygli. Otwieranie lub zamykanie drzwi sejf poprzez ciągnięcie za klucz lub klawiaturę zamka elektronicznego może skutkować uszkodzeniem wyrobu niepodlegającym gwarancji.
- Przed zamknięciem drzwi sejf KONIECZNIE SPRAWDŹ, czy rygle są maksymalnie schowane. Wysunięte rygle podczas zamykania drzwi sejf mogą uszkodzić powłokę lakierniczą w miejscu uderzenia rygli o krawędź otworu drzwiowego. Aby schować rygle, skorzystaj z klamki lub zamka, próby bezpośredniego nacisku na rygle mogą spowodować zablokowanie się mechanizmu. Takie uszkodzenia nie są traktowane jako podstawa do naprawy gwarancyjnej.

Zastosowanie

Produkty Koliber 2.0 20 to nowoczesne, nie tylko pod względem technologii, ale także designu, wysokiej jakości sejfy. Modele z linii 2.0 certyfikowane są w klasie bezpieczeństwa S1. Doskonale sprawdzą się we wnętrzach prywatnych, jak i biurach czy sklepach. Najczęściej wykorzystywane są do przechowywania ważnych dokumentów, nośników danych, pieniędzy, biżuterii, broni oraz amunicji. Sejfy Koliber 2.0 20 cechuje duża pojemność przy zoptymalizowanych do potrzeb domowych i biurowych wymiarach zewnętrznych.

Sejfy Koliber 2.0 20 przystosowane są do montażu w ścianach lub meblach, mogą być również wykorzystywane jako sejfy wolnostojące, po uprzednim przymocowaniu ich do podłoża.

Certyfikaty do przechowywania

- Wartości pod nadzorem zgodnie z normą europejską PN-EN 14450:2006, klasa S1.
- Możliwość przechowywania broni palnej i amunicji:

Produkt spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

UWAGA! Aby produkt zachował klasę odporności, sejf czy szafa o wadze do 1000 kg musi być zakotwiony do podłoża (modele wolnostojące) lub zabudowany w ścianie (modele do zabudowy) zgodnie z instrukcją.

Opis produktu

- Sejfy Koliber 2.0 20 charakteryzują się wzmocnionym systemem ryglowania – ryglowanie pionowe oraz poziome. Kolor podstawowy sejfu: antracyt RAL 7016. Powłoka lakiernicza malowana proszkowo w delikatnej strukturze. Produkty z tej linii wyposażone są w zamek kluczowy klasy A lub na zamek elektroniczny klasy A.
- Korpus sejfów Koliber 2.0 20 wykonany jest z wysokiej jakości blachy o podwyższonej odporności na sforsowanie. Posiada wzmocnioną ramę antywłamaniową wykonaną ze specjalnego stopu stali.
- Najwyższe standardy bezpieczeństwa gwarantuje również:
 - wzmocniona płyta drzwi z dodatkową osłoną mechanizmu ryglowego i zamka;
 - solidne ruchome rygle o średnicy 20 mm oraz rygiel stały przyzawiasowy;
 - dodatkowe zabezpieczenie chroniące przed przewierceniem rygli;
 - wewnętrzna i zewnętrzna blokada drzwi uniemożliwiająca otwarcie zaryglowanego sejfu po wycięciu zawiasów;
- W obrysie drzwi znajdują się progi utrudniające dostęp do rygli, a także chroniące przed wepchnięciem drzwi sejfu do środka podczas próby sforsowania;
- Ryglowanie drzwi odbywa się za pomocą rygli ruchomych;
- Drzwi z zawiasowaniem wewnętrznym;
- Gwarancja 24 miesiące.

Wyposażenie podstawowe

- Atestowany zamek kluczowy kl. A z dwoma kluczami lub atestowany zamek elektroniczny kl. A;
 - Skrócona instrukcja obsługi i użytkowania wyrobu wraz z kartą gwarancyjną.
- Uwaga! Nigdy nie zamykaj zapasowych ani awaryjnych kluczy w sejfie.

Wyposażenie dodatkowe

- Kotwy montażowe – dobierz odpowiednie kotwy do podłoża.

Rodzaje zamków



kluczowy



elektroniczny

Standardowe kolory



Antracyt RAL 7016

Dane techniczne

| Model | Wymiary zewnętrzne [mm] | | | Wymiary wewnętrzne [mm] | | | Waga | Pojemność |
|----------------|-------------------------|-----|-------|-------------------------|-----|-------|------|-----------|
| | W | S | G | W | S | G | [kg] | [l] |
| Koliber 2.0 20 | 204,7 | 298 | 212,9 | 198,7 | 292 | 154,9 | 12 | 9,0 |

| Model | Prześwit drzwi [mm] | | |
|----------------|---------------------|-----|-----------|
| | W | S | Przekątna |
| Koliber 2.0 20 | 158,7 | 222 | 272,9 |

Montaż

Uwaga: Aby produkt zachował klasę odporności, sejf o wadze do 1000 kg musi być zakotwiony do podłoża lub zabudowany w ścianie.

Produkt posiada otwory pozwalające na mocowanie do podłoża lub w ścianie.

Uwaga: Kotwy nie wchodzą w skład wyposażenia standardowego.

| KLASA ODPORNOŚCI | WYTRZYMAŁOŚĆ KOTWIENIA Wymagana siła [kN] |
|------------------|--|
| S1 | 20 |

Obsługa sejfu – otwieranie

- **Otwieranie sejfu wyposażonego w zamek kluczowy:**
 1. Włóż klucz do otworu zamka.
 2. Obróć klucz o kąt pow. 90° (pow. 1/4 obrotu) w prawą stronę, napotkany opór świadczy o otwarciu zamka. Klucz musi pozostać w zamku (konstrukcja zamka kluczowego uniemożliwia wyjęcie klucza w pozycji otwartej zamka).
 3. Po pociągnięciu drzwi do siebie następuje otwarcie wyrobu.

- **Otwieranie sejfu wyposażonego w zamek elektroniczny:**
 1. Wprowadź kod na klawiaturze zgodnie z instrukcją użytkownika zamka.
 2. Przekręć klawiaturę o kąt ok. 90° w prawą stronę, napotkany opór świadczy o odryglowaniu drzwi.
 3. Po pociągnięciu drzwi do siebie następuje otwarcie wyrobu.

Obsługa sejfu – zamykanie

- **Zamykanie sejfu wyposażonego w zamek kluczowy:**
 1. Zamknij drzwi dociskając je do korpusu (rygle drzwi muszą być schowane).
 2. Obróć klucz o kąt pow. 90° (1/4 obrotu) w lewą stronę, napotkany opór świadczy o zamknięciu sejfu.
 3. Wyjmij klucz.

- **Zamykanie sejfu wyposażonego w zamek elektroniczny:**
 1. Zamknij drzwi dociskając je do korpusu (rygle drzwi muszą być schowane).
 2. Przekręć klawiaturę o kąt ok. 90° w lewą stronę, napotkany opór świadczy o zaryglowaniu drzwi.

Obsługa zamka elektronicznego. Zmiana kodu fabrycznego i kolejne zmiany kodu

Informacje ogólne

- Zamek uruchamiany jest przy pomocy kodu od 6 do 8 znaków. **Kod fabryczny to 12345678.**
- Zamek umożliwia wprowadzenie pięciu kodów użytkowników. Każdy kod użytkownika może być używany niezależnie.
- Każdy kod użytkownika można usunąć oddzielnie i niezależnie od pozostałych.
- W przypadku ustawienia funkcji opóźnienia otwarcia – czas opóźnienia otwarcia można ustawić w zakresie od 01 do 59 minut.
- W zamku można ustawić tryb otwierania zamka w trybie cztery oczy – użytkownik musi wprowadzić dwa zestawy haseł, aby otworzyć drzwi.
- Zamek automatycznie zablokuje się na 5 minut po wprowadzeniu czterech kolejnych błędnych haseł.

Aby ustawić kod po raz pierwszy (zmienić kod fabryczny):

Sejfy Koliber 2.0 20

1. Naciśnij dwukrotnie przycisk *. Gdy usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy i zapali się pomarańczowa dioda, wprowadź kod zmiany hasła **888**, potwierdź przyciskiem #, następnie wprowadź kod fabryczny i potwierdź przyciskiem #.
2. Wprowadź nowy kod i potwierdź przyciskiem #. Wprowadź ponownie nowy kod i ponownie potwierdź przyciskiem #.

Zapalenie się zielonej diody oznacza poprawną zmianę kodu. Jeżeli podczas programowania pomarańczowa dioda zgaśnie, oznacza to, że czynności były wykonywane zbyt wolno i proces zmiany kodu należy rozpocząć od nowa.

UWAGA! Po zmianie kodu należy trzykrotnie sprawdzić nowy kod na otwartych drzwiach sejfu zanim zostaną one zamknięte. Poprawnie ustawiony kod staje się kodem głównym.

Aby zmienić ustawiony kod główny na inny, postępuj analogicznie, wpisując w miejsce kodu fabrycznego kod główny.

Aby zapoznać się ze szczegółowym opisem pozostałych funkcji zamka elektronicznego, zobacz Instrukcja obsługi zamka, która dostępna jest w materiałach do pobrania na stronie konsmetal.pl.

Eksplatacja

- Użytkowanie wyrobów winno odbywać się w pomieszczeniach zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych z dala od substancji działających korodująco na metale przy wilgotności względnej w pomieszczeniu do 75%. Urządzenie może pracować w pomieszczeniach, w których temperatura mieści się w granicach od +5°C do +40°C.
- Zamykając lub otwierając wyrób, należy zwracać uwagę na drzwi. Niewłaściwie eksploatowane mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała np.: palców, jeśli zostaną między drzwiami a korpusem.
- Należy zwracać uwagę na położenie rygli podczas zamykania drzwi, rygle bezwzględnie muszą być schowane, w przeciwnym wypadku można trwale uszkodzić mechanizmy.
- Zamontowanych zamków i mechanizmów nie wolno przerabiać pod groźbą utraty gwarancji.
- Tylko autoryzowany serwis lub użytkownik posiadający pisemne zezwolenie serwisu może montować zamki i mechanizmy w okresie gwarancji.
- W razie konieczności wymiany kluczy zaleca się wymianę całego zamka. Nie należy dorabiać kluczy na własną rękę.
- Należy zwrócić uwagę na posadowienie sejfu w taki sposób, aby drzwi nie uderzały bezpośrednio o przeszkody.
- Mechanizmy ryglujące oraz zamki powinny pracować płynnie i bez zacięć, gdy zaistnieje jakiegokolwiek zastrzeżenie co do pracy wymienionych podzespołów, należy ten fakt zgłosić do serwisu KONSMETAL.
- Gdy zaistnieją jakiegokolwiek zastrzeżenia co do dostarczonego wyrobu, należy zgłaszać je do serwisu KONSMETAL.
- Nie zaleca się dokonywania przeróbek bez wiedzy producenta nawet po zakończeniu okresu gwarancji.
- Ostrzeżenie. Produkt nieodpowiedni dla dzieci. Do użytku tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.

Konserwacja

Drzwi:

Zaleca się przesmarowanie zawiasów w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy lata, smarem do łożysk, wszystkie łączenia mechanizmów należy smarować bezkwasową wazeliną techniczną raz na trzy lata. Uwaga! Nigdy nie smaruj zamka! Może to doprowadzić do jego trwałego uszkodzenia.

Korpus:

Korpus nie wymaga szczególnych zabiegów konserwacyjnych. Podstawową czynnością konserwacyjną jest czyszczenie obudowy korpusu. Do tego celu należy posłużyć się miękką szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, a następnie przetrzeć oczyszczoną powierzchnię na sucho.

Regulacja zawiasów

W sejfach Koliber 2.0 20 nie zaleca się samodzielnej regulacji zawiasów, gdyż znajdują się one pod pokrywą mechanizmu ryglującego. W razie konieczności regulacji prosimy o kontakt z Serwisem.

Dane kontaktowe Serwisu KONSMETAL

telefon: **89 625-37-99** (poniedziałek – piątek 8:00 -16:00)

mail: **serwis@konsmetal.pl**

Kontaktując się z Serwisem miej przygotowane (jeśli to możliwe) następujące dane:

- model urządzenia
- datę zakupu
- numer seryjny (z tabliczki znamionowej znajdującej się wewnątrz urządzenia)

WARUNKI GWARANCJI

1. KONSMETAL zwany dalej Gwarantem zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie wyrobu przy użytkowaniu zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Gwarant udziela gwarancji na wyrób w okresie **24 miesięcy** od dnia zakupu, nie dłużej jednak niż **30 miesięcy** od daty produkcji.
3. Podstawą do wnoszenia roszczeń gwarancyjnych jest wypełniona karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu opatrzonym datą.
4. Za ważną uznaje się Kartę Gwarancyjną na której zawarte są wszystkie dane tj. nazwa wyrobu, numer fabryczny, data zakupu, nazwa sprzedawcy.
5. Ujawnione wady i uszkodzenia powstałe w okresie gwarancji Nabywca zgłasza za pośrednictwem placówki sprzedającej.
6. Wady i uszkodzenia wymienione w punkcie 5 będą usuwane bezpłatnie w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji do Działu Serwisu Gwaranta. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia brakujących części lub gdy naprawa wymaga dodatkowej ekspertyzy, termin naprawy może ulec wydłużeniu.
7. Wyrób o wadze do 30 kg, nie zainstalowany na stałe w miejscu użytkowania, Nabywca dostarcza do naprawy do Działu Serwisu Gwaranta wraz z kartą gwarancyjną.
8. Naprawy gwarancyjne wykonywane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Naprawy gwarancyjne wyrobów znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej o wadze powyżej 30 kg lub zainstalowane na stałe, będą wykonywane w miejscu użytkowania. W wypadku, gdy okaże się, że naprawa musi być wykonana w siedzibie Gwaranta, Gwarant odbierze wyrób i dostarczy po naprawie własnym transportem.
9. Naprawy gwarancyjne wyrobów znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od wagi, wykonywane są w siedzibie Gwaranta. Nabywca, jeżeli zainteresowany jest skorzystaniem z gwarancji zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostarczenia i odbioru wyrobu do i z siedziby Gwaranta.
10. Nabywcy przysługuje prawo żądania wymiany wyrobu na nowy lub zwrotu gotówki (po zwrocie wyrobu Sprzedawcy) w wypadku, gdy:
 - a) stwierdzono wadę fabryczną, której nie można usunąć,
 - b) dokonano dwóch istotnych napraw (koszt naprawy przekracza 60% ceny nowego wyrobu) i nadal występują wady uniemożliwiające użytkowanie wyrobu zgodnie z przeznaczeniem.
11. Żądanie wymiany wyrobu, zgodnie z punktem 10 warunków gwarancji Nabywca zgłasza Sprzedawcy na piśmie.
12. Okres gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy wyrobu.
13. Gwarancją nie są objęte:
 - a) uszkodzenia mechaniczne oraz wywołane nimi usterki powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji,
 - b) uszkodzenia wynikłe wskutek przeróbek, samowolnych napraw, montażu dodatkowego wyposażenia, wycinania otworów, wymiany zamków i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez Użytkownika, ingerencji innego serwisu lub osób trzecich,
 - c) uszkodzenia spowodowane bezpośrednio lub pośrednio nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi wyrobu, a także powstałe w wyniku jego nieprawidłowej konserwacji,
 - d) czynności przewidziane w instrukcji obsługi, do wykonywania których zobowiązany jest Użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt np. **wymiana baterii, przegląd i konserwacja,**
 - e) uszkodzenia powstałe w wyniku przypadków losowych niezależnych od producenta (np. pożar, włamanie),
 - f) uszkodzenia i wady, w wyniku których została obniżona cena wyrobu,
 - g) uszkodzenia powstałe podczas transportu z winy firmy przewozowej,
 - h) wszelkie widoczne uszkodzenia mechaniczne wykryte po dostarczeniu wyrobu niepotwierdzone protokołem szkody spisany przy dostawie.
14. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej powodują utratę gwarancji.
15. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, Użytkownik pokrywa koszt obsługi serwisu wg cennika firmowego.
16. W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej nie będą wydawane duplikaty.
17. Samowolne zerwanie plomby gwarancyjnej grozi utratą gwarancji.
18. **Serwis Fabryczny świadczy również usługi odpłatnych napraw pogwarancyjnych, które wyceniane są indywidualnie na prośbę Klienta.**

